



La frequenza di funzionamento del tergicristallo posteriore in base alla velocità su strada può essere attivata/disattivata da un concessionario/riparatore autorizzato.



Non azionare i tergicristalli sul parabrezza asciutto.



In condizioni di clima gelido o di caldo estremo, utilizzare la posizione di parcheggio nel periodo invernale per consentire il sollevamento delle spazzole dei tergicristalli dal parabrezza qualora esse dovessero incepparsi. Vedere **67, POSIZIONE DI PARCHEGGIO NEL PERIODO INVERNALE**.



Prima di azionare il tergicristallo, togliere la neve, il ghiaccio o la brina eventualmente presenti sul parabrezza, nell'area circostante i braccetti e le spazzole del tergicristallo e dal pannello esterno tra parabrezza e cofano.



Prima di entrare in un autolavaggio, accertarsi che i tergicristalli siano disattivati. Se il sistema di rilevamento automatico della pioggia è in funzione durante il lavaggio del veicolo, potrebbero verificarsi dei danni al meccanismo dei tergicristalli.

**Nota:** le eventuali macchie sul cristallo lasciate dai tergicristalli dopo il lavaggio dell'auto potrebbero essere dovute alla cera o ad altri residui. In questo caso, pulire il cristallo con del liquido lavavetri. Se le macchie persistono, pulire il cristallo con la pasta detergente per parabrezza raccomandata da Land Rover. Vedere **300, LUBRIFICANTI E LIQUIDI**.

**Nota:** in caso di tergicristalli usurati, il parabrezza non viene più pulito efficacemente e la funzione di rilevamento automatico della pioggia risulta ridotta. Sostituire sempre le spazzole dei tergicristalli usurate o danneggiate il prima possibile.

**Nota:** se le spazzole dei tergicristalli si incollano o si inceppano, un interruttore elettronico di sicurezza può temporaneamente interrompere il funzionamento. In questo caso, disattivare i tergicristalli e disinserire l'accensione del veicolo, quando è possibile farlo in sicurezza. Eliminare i corpi estranei che ostruiscono il funzionamento e liberare le spazzole dei tergicristalli prima di inserire l'accensione.

Utilizzando la posizione di parcheggio nel periodo invernale sarà possibile spostare i tergicristalli per consentire la sostituzione delle relative spazzole. Vedere **239, POSIZIONE DI SERVIZIO DEI TERGICRISTALLI**.

## MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DIPENDENTE DALLA VELOCITÀ Tergicristalli

Se la velocità del veicolo scende a meno di 8 km/h (5 mph) con i tergicristalli in funzione, i tergicristalli passano alla velocità di funzionamento immediatamente inferiore. Quando la velocità del veicolo aumenta oltre gli 8 km/h (5 mph), viene ripristinata automaticamente l'impostazione di velocità originale del tergicristallo.



Questa funzione può essere attivata/disattivata dal concessionario/riparatore autorizzato.

### Tergilunotto

La frequenza di funzionamento del tergicristallo posteriore, se impostata in modalità intermittente, aumenta all'aumentare della velocità del veicolo.