## Tergicristalli e lavavetri



La frequenza di funzionamento del tergicristallo posteriore in base alla velocità su strada può essere attivata/disattivata da un concessionario/riparatore autorizzato.

- Non azionare i tergicristalli sul parabrezza asciutto.
- In condizioni di clima gelido o di caldo estremo, utilizzare la posizione di parcheggio nel periodo invernale per consentire il sollevamento delle spazzole dei tergicristalli dal parabrezza qualora essere dovessero incepparsi. Vedere 67, POSIZIONE DI PARCHEGGIO NEL PERIODO INVERNALE.
- Prima di azionare il tergicristallo, togliere la neve, il ghiaccio o la brina eventualmente presenti sul parabrezza, nell'area circostante i braccetti e le spazzole del tergicristallo e dal pannello esterno tra parabrezza e cofano.
- Prima di entrare in un autolavaggio, accertarsi che i tergicristalli siano disattivati. Se il sistema di rilevamento automatico della pioggia è in funzione durante il lavaggio del veicolo, potrebbero verificarsi dei danni al meccanismo dei tergicristalli.

Nota: le eventuali macchie sul cristallo lasciate dai tergicristalli dopo il lavaggio dell'auto potrebbero essere dovute alla cera o ad altri residui. In questo caso, pulire il cristallo con del liquido lavavetri. Se le macchie persistono, pulire il cristallo con la pasta detergente per parabrezza raccomandata da Land Rover. Vedere 300, LUBRIFICANTI E LIQUIDI.

Nota: in caso di tergicristalli usurati, il parabrezza non viene più pulito efficacemente e la funzione di rilevamento automatico della pioggia risulta ridotta. Sostituire sempre le spazzole dei tergicristalli usurate o danneggiate il prima possibile.

Nota: se le spazzole dei tergicristalli si incollano o si inceppano, un interruttore elettronico di sicurezza può temporaneamente interromperne il funzionamento. In questo caso, disattivare i tergicristalli e disinserire l'accensione del veicolo, quando è possibile farlo in sicurezza. Eliminare i corpi estranei che ostruiscono il funzionamento e liberare le spazzole dei tergicristalli prima di inserire l'accensione.

Utilizzando la posizione di parcheggio nel periodo invernale sarà possibile spostare i tergicristalli per consentire la sostituzione delle relative spazzole. Vedere 239, POSIZIONE DI SERVIZIO DEI TERGICRISTALLI.

## MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DIPENDENTE DALLA VELOCITÀ Tergicristalli

Se la velocità del veicolo scende a meno di 8 km/h (5 mph) con i tergicristalli in funzione, i tergicristalli passano alla velocità di funzionamento immediatamente inferiore. Quando la velocità del veicolo aumenta oltre gli 8 km/h (5 mph), viene ripristinata automaticamente l'impostazione di velocità originale del tergicristallo.



Questa funzione può essere attivata/disattivata dal concessionario/riparatore autorizzato.

## Tergilunotto

La frequenza di funzionamento del tergicristallo posteriore, se impostata in modalità intermittente, aumenta all'aumentare della velocità del veicolo.