



Prima di aprire il portellone, assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano persone le cui parti del corpo potrebbero restare intrappolate dal movimento dello stesso. Notare che l'azione di "chiusura morbida" non include la funzione di rilevamento degli ostacoli. Esiste sempre il rischio di lesioni gravi o mortali, anche in presenza di un sistema di rilevamento degli oggetti.

Rilevamento di oggetti durante l'apertura: se viene rilevato un oggetto che potrebbe interferire con l'apertura del portellone, il movimento di quest'ultimo viene interrotto. Rimuovere eventuali ostruzioni e premere nuovamente il pulsante del portellone per aprirlo.

Rilevamento di oggetti durante la chiusura: se viene rilevato un oggetto che potrebbe interferire con la chiusura del portellone, quest'ultimo interrompe il proprio movimento invertendo la propria direzione fino a raggiungere l'apertura completa, qualora questo sia possibile. Viene emesso un segnale acustico per indicare un errore di bloccaggio. Rimuovere eventuali ostruzioni e, se il portellone è aperto, premere nuovamente il pulsante del portellone per chiuderlo. Se il portellone non è aperto, premere un pulsante di sbloccaggio del portellone per aprirlo e rimuovere le eventuali ostruzioni. Una volta che le ostruzioni sono state rimosse, premere il pulsante di chiusura del portellone per chiuderlo.



Mentre il portellone è aperto, la piattaforma di bloccaggio e il meccanismo di bloccaggio rimangono esposti. Non chiudere manualmente il dispositivo di chiusura, dato che potrebbe essere eseguita automaticamente la "chiusura morbida" intrappolando oggetti o parti del corpo.

ALTEZZA DI APERTURA DEL PORTELLONE

È possibile impostare l'altezza massima a cui si deve aprire il portellone ad azionamento elettrico. Tale funzione torna utile nelle autorimesse con un'altezza limitata del soffitto, o anche solo per comodità di utilizzo.

1. Aprire il portellone portandolo nella posizione che si desidera impostare come altezza massima.
Premere il pulsante di apertura del portellone per arrestarne il movimento o posizionarlo manualmente una volta che il movimento si è arrestato completamente.
2. Assicurarsi che il portellone sia fermo per almeno 3 secondi.
3. Per impostare l'altezza di apertura: tenere premuto il tasto di chiusura sul portellone fino a quando non si avverte un segnale acustico.
4. Chiudere il portellone, quindi aprirlo di nuovo per verificare che si apra all'altezza programmata.

Nota: se dopo aver eseguito il punto 3 della procedura il portellone si chiude automaticamente, l'impostazione dell'altezza desiderata non è stata eseguita. Ripetere la procedura assicurandosi di rispettare tutti i punti.

Per reimpostare l'altezza massima di apertura, ripetere la procedura, ma spostare manualmente il portellone nella posizione completamente aperta prima di tenere premuto il tasto.

In caso di tensione insufficiente della batteria o di rilevamento di più oggetti, il portellone ad azionamento elettrico potrebbe perdere la memoria della posizione. Il funzionamento ad azionamento elettrico potrebbe risultare inibito.

Per reimpostare il portellone:

1. Chiudere il portellone manualmente.