

CHIUSURA SINGOLA

Premere il pulsante di bloccaggio sulla chiave Smart per azionare il blocco singolo del veicolo e attivare l'allarme perimetrale. I lampeggiatori di emergenza emetteranno un lampeggio per confermare.

Il bloccaggio singolo chiude il veicolo e impedisce l'apertura delle portiere dall'esterno. Le portiere possono tuttavia essere sbloccate e aperte dall'interno del veicolo. In questo stato, è attivo solo l'allarme perimetrale. Vedere **14, ALLARME PERIMETRALE**.

***Nota:** questa impostazione è utile, ad esempio, quando si viaggia in traghetto, quando gli animali che si trasportano devono essere lasciati a bordo del veicolo o quando è necessario lasciare aperto un cristallo e in casi simili.*

***Nota:** mettere sempre al sicuro il veicolo quando lo si lascia incustodito. Se possibile, mettere sempre al sicuro il veicolo secondo il massimo livello di sicurezza disponibile.*

DOPPIA CHIUSURA



Non eseguire mai la doppia chiusura del veicolo se a bordo vi sono persone, bambini o animali. In caso di emergenza, infatti, non sarebbero in grado di scendere dal veicolo e le squadre di soccorso non riuscirebbero a liberarli in tempi brevi.

Premere per due volte entro 3 secondi il pulsante di bloccaggio sulla chiave Smart per effettuare il doppio blocco del veicolo e attivare il sistema di allarme totale. I lampeggiatori di emergenza lampeggiano due volte per confermare l'operazione avvenuta e viene emesso un segnale acustico del doppio blocco.

La doppia chiusura blocca il veicolo e impedisce l'apertura delle portiere sia dall'interno che dall'esterno. Con la doppia chiusura non è possibile sbloccare né aprire le portiere dall'interno del veicolo.

Questa funzione offre una sicurezza aggiuntiva qualora si debba lasciare incustodito il veicolo. Non è possibile aprire il veicolo neanche rompendo un cristallo e azionando le serrature delle portiere dall'interno dell'abitacolo. Inoltre, il doppio bloccaggio attiva anche il sistema di allarme totale. Vedere **15, ALLARME TOTALE**.

***Nota:** in questo stato, se un cristallo o il tettuccio sono aperti l'allarme entrerà in funzione a causa del movimento delle correnti d'aria. Per questo motivo, prima di eseguire il doppio bloccaggio del veicolo verificare che tutti i cristalli e il tettuccio siano completamente chiusi.*

ALLARME PERIMETRALE

Il sistema di allarme perimetrale viene attivato se il veicolo è stato chiuso con il blocco singolo. Vedere **14, CHIUSURA SINGOLA**. Una volta attivato, l'allarme entra in funzione nei seguenti casi:

- Vengono aperti il cofano, il portellone o una portiera.
- Il pulsante **START/STOP** del motore viene premuto senza una chiave Smart valida presente.

Se il veicolo è dotato di un segnalatore acustico alimentato a batteria, il segnalatore entra in funzione se viene scollegata la batteria o se si tenta di scollegare lo stesso segnalatore acustico.