Uscita dal veicolo

CHIUSURA SINGOLA

Premere il pulsante di bloccaggio sulla chiave Smart per azionare il blocco singolo del veicolo e attivare l'allarme perimetrale. I lampeggiatori di emergenza emetteranno un lampeggio per confermare

Il bloccaggio singolo chiude il veicolo e impedisce l'apertura delle portiere dall'esterno. Le portiere possono tuttavia essere sbloccate e aperte dall'interno del veicolo. In questo stato, è attivo solo l'allarme perimetrale. Vedere 14, ALLARME PERIMETRALE.

Nota: questa impostazione è utile, ad esempio, quando si viaggia in traghetto, quando gli animali che si trasportano devono essere lasciati a bordo del veicolo o quando è necessario lasciare aperto un cristallo e in casi simili.

Nota: mettere sempre al sicuro il veicolo quando lo si lascia incustodito. Se possibile, mettere sempre al sicuro il veicolo secondo il massimo livello di sicurezza disponibile.

DOPPIA CHIUSURA



Non eseguire mai la doppia chiusura del veicolo se a bordo vi sono persone, bambini o animali. In caso di emergenza, infatti, non sarebbero in grado di scendere dal veicolo e le squadre di soccorso non riuscirebbero a liberarli in tempi brevi.

Premere per due volte entro 3 secondi il pulsante di bloccaggio sulla chiave Smart per effettuare il doppio blocco del veicolo e attivare il sistema di allarme totale. I lampeggiatori di emergenza lampeggiano due volte per confermare l'operazione avvenuta e viene emesso un segnale acustico del doppio blocco.

La doppia chiusura blocca il veicolo e impedisce l'apertura delle portiere sia dall'interno che dall'esterno. Con la doppia chiusura non è possibile sbloccare né aprire le portiere dall'interno del veicolo.

Questa funzione offre una sicurezza aggiuntiva qualora si debba lasciare incustodito il veicolo. Non è possibile aprire il veicolo neanche rompendo un cristallo e azionando le serrature delle portiere dall'interno dell'abitacolo. Inoltre, il doppio bloccaggio attiva anche il sistema di allarme totale. Vedere 15, ALLARME TOTALE.

Nota: in questo stato, se un cristallo o il tettuccio sono aperti l'allarme entrerà in funzione a causa del movimento delle correnti d'aria. Per questo motivo, prima di eseguire il doppio bloccaggio del veicolo verificare che tutti i cristalli e il tettuccio siano completamente chiusi.

ALLARME PERIMETRALE

Il sistema di allarme perimetrale viene attivato se il veicolo è stato chiuso con il blocco singolo. Vedere **14, CHIUSURA SINGOLA**. Una volta attivato, l'allarme entra in funzione nei seguenti casi:

- Vengono aperti il cofano, il portellone o una portiera.
- Il pulsante START/STOP del motore viene premuto senza una chiave Smart valida presente.

Se il veicolo è dotato di un segnalatore acustico alimentato a batteria, il segnalatore entra in funzione se viene scollegata la batteria o se si tenta di scollegare lo stesso segnalatore acustico.