

**Nota:** qualora il riscaldatore ausiliario sia utilizzato per riscaldare il motore, l'abitacolo non viene riscaldato.

Il sistema di comando della climatizzazione temporizzata è impostato e controllato tramite lo schermo a sfioramento. È anche possibile attivarlo/disattivarlo con il telecomando della climatizzazione temporizzata.

**Nota:** l'impostazione dell'ora può essere regolata solo tramite lo schermo a sfioramento.

Il sistema può non azionarsi o spegnersi automaticamente negli scenari indicati di seguito.

- Se il livello del carburante è insufficiente.
- Il livello di carica della batteria del veicolo è insufficiente.
- Se la temperatura del refrigerante è pari o superiore al valore richiesto.

## IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE TEMPORIZZATA

Lo schermo a sfioramento può essere utilizzato per preimpostare i tempi di attivazione oppure per azionare manualmente il sistema.

Quando il sistema è in funzione, il LED del tasto **AUTO** o **A/C** del sistema di climatizzazione lampeggia. **AUTO** indica che il motore o l'abitacolo sono riscaldati. **A/C** indica che l'abitacolo è ventilato. La scelta del funzionamento è determinata automaticamente dal sistema a seconda della temperatura esterna.

**Nota:** il sistema interrompe il funzionamento quando si avvia il motore.



E1400B4

Per impostare un programma del sistema di climatizzazione temporizzata:

1. Premere il tasto hardware **Menu principale**.
2. Toccare il tasto software **Clima temporizzato**. Questo tasto software può essere predisposto come tasto di scelta rapida personale oppure vi si può accedere tramite il tasto software **Funzioni extra**. Selezionare **Timer 7 giorni** oppure singolo evento, quindi selezionare il pulsante del timer. In caso di selezione di **Timer 7 giorni**, selezionare il giorno per il quale si desidera impostare un programma. In alternativa, selezionare **Tutta la settimana** per selezionare la stessa ora di inizio valida per tutti i giorni.
3. Toccare l'icona **Timer 1** o **Timer 2**. Usando il tasto software di accensione, è possibile attivare e disattivare i timer.
4. Toccare la freccia su o giù per impostare l'ora di attivazione. Le ore e i minuti vengono regolati separatamente.
5. Selezionare **OK**. L'ora di attivazione viene visualizzata sullo schermo. Se richiesto, impostare l'ora dell'altro timer usando la medesima procedura.