## Riscaldamento e ventilazione

**Nota:** qualora il riscaldatore ausiliario sia utilizzato per riscaldare il motore, l'abitacolo non viene riscaldato

Il sistema di comando della climatizzazione temporizzato è impostato e controllato tramite lo schermo a sfioramento. È anche possibile attivarlo/disattivarlo con il telecomando della climatizzazione temporizzata.

**Nota:** l'impostazione dell'ora può essere regolata solo tramite lo schermo a sfioramento.

Il sistema può non azionarsi o spegnersi automaticamente negli scenari indicati di sequito.

- Se il livello del carburante è insufficiente.
- Il livello di carica della batteria del veicolo è insufficiente.
- Se la temperatura del refrigerante è pari o superiore al valore richiesto.

## IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE TEMPORIZZATA

Lo schermo a sfioramento può essere utilizzato per preimpostare i tempi di attivazione oppure per azionare manualmente il sistema.

Quando il sistema è in funzione, il LED del tasto AUTO o A/C del sistema di climatizzazione lampeggia. AUTO indica che il motore o l'abitacolo sono riscaldati. A/C indica che l'abitacolo è ventilato. La scelta del funzionamento è determinata automaticamente dal sistema a seconda della temperatura esterna.

**Nota:** il sistema interrompe il funzionamento quando si avvia il motore.



E140084

Per impostare un programma del sistema di climatizzazione temporizzata:

- 1. Premere il tasto hardware Menu principale.
- 2. Toccare il tasto software Clima temporizzato. Questo tasto software può essere predisposto come tasto di scelta rapida personale oppure vi si può accedere tramite il tasto software Funzioni extra. Selezionare Timer 7 giorni oppure singolo evento, quindi selezionare il pulsante del timer. In caso di selezione di Timer 7 giorni, selezionare il giorno per il quale si desidera impostare un programma. In alternativa, selezionare Tutta la settimana per selezionare la stessa ora di inizio valida per tutti i giorni.
- 3. Toccare l'icona Timer 1 o Timer 2. Usando il tasto software di accensione, è possibile attivare e disattivare i timer.
- Toccare la freccia su o giù per impostare l'ora di attivazione. Le ore e i minuti vengono regolati separatamente.
- **5.** Selezionare **OK**. L'ora di attivazione viene visualizzata sullo schermo. Se richiesto, impostare l'ora dell'altro timer usando la medesima procedura.