

S

Sbloccaggio.....	17
accesso da più punti.....	5, 8
accesso da un solo punto.....	5, 8
apertura del portellone.....	10
apertura globale.....	5, 8
modalità.....	5
modalità entrata e uscita.....	31
piantone di sterzo.....	32
portiera guidatore.....	5
sistema di accesso senza chiave.....	8
tutte le portiere.....	5
Scatola di rinvio	
cambio di gamma in movimento.....	119
Scatola fusibili abitacolo.....	260
Schermo a sfioramento.....	243
abbinamento dei dispositivi portatili.....	175
azionamento.....	81
collegamenti dei dispositivi portatili.....	172
collegamento dei dispositivi portatili.....	173
collegamento di più dispositivi portatili.....	174
comandi audio/video.....	160
comandi doppia visualizzazione.....	181
comandi lettore DVD.....	179
comandi lettore video.....	179
comandi radio.....	165
comandi radio DAB.....	167
comandi TV.....	177
comando di climatizzazione anteriore.....	84
cura dello schermo a sfioramento.....	81
dispositivi portatili	
comandi.....	170
doppia visualizzazione.....	182
eco-data.....	115
feedback dei tasti.....	81
funzioni extra.....	83
impostazione.....	81
impostazioni di sistema.....	81
impostazioni schermo.....	81
informazioni sul consumo di	
carburante.....	115
menu info 4x4.....	156
menu principale.....	80
modalità Valet.....	83
orologio.....	81
preselezioni volume.....	81
ricircolo automatico.....	85
riproduzione dei dispositivi portatili.....	174
riscaldatore alimentato a carburante.....	86
scelte rapide.....	81
sedili riscaldati e raffreddati.....	86
selezione lingua.....	81
sostituzione del dispositivo portatile.....	176
telecamere surround.....	158
telefono	
abbinamento.....	192
rubrica.....	194
visualizzazione inibita.....	180
Sedili	
accesso ai sedili posteriori.....	26
anteriori a regolazione elettrica.....	19
bracciolo ripiegabile.....	21
cinghie di ancoraggio seggiolini per	
bambini.....	44
climatizzazione.....	86
comandi funzione massaggio dei sedili	
posteriori.....	24
comando sul retro del sedile passeggero	
anteriore.....	25
elenco di controllo del sistema di ritenuta per	
bambini.....	39
limitazione della corsa del sedile.....	20
memoria delle posizioni.....	21
poggiatesta.....	29
poggiatesta a comando elettrico.....	29
posizionamento del seggiolino per	
bambini.....	40
postura corretta.....	20
pulizia delle cinture di sicurezza.....	243
regolazione dei sedili posteriori.....	23
ripiegamento e ripristino della posizione	
normale dei sedili posteriori.....	25
ripiegamento sedili posteriori.....	27
seggiolini per bambini.....	38
seggiolini per bambini consigliati.....	41
smontaggio dei poggiatesta.....	29
spia delle cinture di sicurezza.....	56

Sedili a regolazione elettrica.....	19	manutenzione degli pneumatici.....	268
accesso ai sedili posteriori.....	26	olio motore usato.....	230
allontanamento sedile passeggero.....	25	postura corretta.....	20
limitazione della corsa del sedile.....	20	pressione degli pneumatici.....	269
memoria delle posizioni.....	21	pretensionatori delle cinture di sicurezza.....	36
poggiatesta.....	29	pulizia delle cinture di sicurezza.....	243
smontaggio dei poggiatesta.....	29	seggolini per bambini più grandi.....	45
Sedili a regolazione manuale		serrature di sicurezza per bambini.....	38
poggiatesta.....	29	spia delle cinture di sicurezza.....	56
smontaggio dei poggiatesta.....	29	spia di segnalazione cintura di sicurezza.....	37
Sedili climatizzati.....	86	uso delle cinture di sicurezza.....	33
Sedili con funzione massaggio		utilizzo del telefono.....	191
comandi.....	24	Sicurezza bambini	
Sedili posteriori		bambini più grandi.....	45
accesso.....	26	blocco e inibizione alzacristalli.....	38
allontanamento sedile passeggero.....	25	cinghie di ancoraggio.....	44
comandi funzione massaggio.....	24	elenco di controllo.....	39
regolazione manuale.....	23	posizionamento.....	40
ripiegamento e ripristino della posizione normale.....	25	punti di ancoraggio ISOFIX.....	42
ripiegamento e ripristino della posizione normale dei sedili della terza fila.....	27	seggolini ausiliari.....	45
Seggiolini ausiliari per bambini più grandi.....	45	seggolini per bambini.....	38
Segnalazione (cintura di sicurezza).....	37	seggolini per bambini consigliati.....	41
Selezione della modalità Valet.....	83	Sicurezza in garage	
Selezione PDI rapidi.....	207	componenti caldi.....	230
Sensore di qualità dell'aria.....	85	componenti elettrici.....	230
Sensore pioggia.....	67	gas di scarico.....	230
Sensori		precauzioni per le batterie.....	230
blocco (BSM).....	73	sollevamento con martinetto.....	230
Servofreno di emergenza.....	126, 149	ventole motore.....	230
Sfera di traino		Sicurezza occupanti	
barra di traino ad azionamento elettrico.....	103	cinghie di ancoraggio seggiolini per bambini.....	44
dimensioni dei punti di montaggio.....	106	pretensionatori delle cinture di sicurezza.....	36
piastra a regolazione di altezza.....	105	pulizia delle cinture di sicurezza.....	243
Sicurezza.....	15	seggolini per bambini consigliati.....	41
allarme.....	227	sicurezza delle cinture di sicurezza.....	35
allarme perimetrale.....	14	spia delle cinture di sicurezza.....	56
bloccaggio con chiave di emergenza.....	18	spia di segnalazione cintura di sicurezza.....	37
carburante e rifornimento.....	219	uso delle cinture di sicurezza.....	33
chiusura singola.....	14	Simboli dei manuali.....	2
cinture di sicurezza.....	35	Sistema antifurto.....	227
disattivazione dell'allarme.....	18	Sistema di accesso senza chiave.....	8
errore di bloccaggio chiusura.....	17	Sistema di alimentazione del carburante.....	230
		Sistema di allarme del veicolo.....	227

Sistema di assistenza parcheggio	
limitazioni di utilizzo.....	139
risoluzione dei problemi.....	140
selezione.....	138
Sistema di avvertenza uscita corsia.....	129
Sistema di illuminazione anteriore	
adattativo.....	62
spia.....	57
Sistema di informazione e intrattenimento	
comandi lettore supporti.....	179
comandi radio.....	165
comandi radio DAB.....	167
comandi TV.....	177
comando schermo a sfioramento del sistema di intrattenimento posteriore.....	183
cuffie.....	182, 186
dispositivi portatili	
abbinamento.....	175
collegamenti.....	172
collegamento di dispositivi.....	173
collegamento di dispositivi portatili.....	174
comandi.....	170
riproduzione.....	174
sostituzione.....	176
doppia visualizzazione.....	182
comandi.....	181
impostazioni audio.....	161
radio DAB	
impostazioni.....	168
stazioni.....	169
risintonizzazione automatica delle stazioni.....	166
schermo a sfioramento	
comandi audio/video.....	160
funzionamento.....	81
funzioni extra.....	83
impostazione.....	81
impostazioni.....	81
menu principale.....	80
suggerimenti di manutenzione.....	81
utilizzo del sistema di intrattenimento	
posteriore.....	185
visualizzazione a schermo intero.....	180
Sistema di intrattenimento posteriore	
batterie del telecomando.....	186
comando schermo a sfioramento.....	183
cuffie.....	182, 186
utilizzo del telecomando.....	184–185
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (sistema TPMS).....	274
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)	
manutenzione degli pneumatici.....	268
sostituzione con ruote di dimensioni normali.....	276
spia.....	58
valvole.....	271
Sistema di riconoscimento segnali.....	130
Sistema di riconoscimento segnali stradali.....	130
Sistema di sicurezza occupanti supplementare (SRS)	
airbag anteriori.....	48
airbag a tendina.....	48
airbag laterali.....	48
attivazione degli airbag.....	48
manutenzione airbag.....	227
spia airbag.....	48, 57
ubicazioni airbag.....	46
Sistema Terrain Response	
arrampicata su roccia.....	152
difficoltà del sistema.....	152
erba/ghiaietto/neve.....	151
fango/solchi.....	151
opzioni di esclusione.....	152
programma generico.....	151
programma sabbia.....	152
selezioni del programma.....	151
Smartphone	
app InControl.....	196, 199
collegamento remoto InControl.....	196
Sospensioni.....	122
altezza di accesso.....	123
altezza di accesso bloccata.....	123
altezza fuoristrada.....	122
azionamento a distanza.....	124
dinamica adattativa.....	124

esclusione altezza di abbassamento di sicurezza.....	125
modalità estesa.....	123
regolazione dell'altezza.....	122
sospensioni pneumatiche.....	122
Sospensioni pneumatiche.....	122
altezza di accesso.....	123
altezza di accesso bloccata.....	123
altezza fuoristrada.....	122
azionamento a distanza.....	124
esclusione altezza di abbassamento di sicurezza.....	125
esclusione di sicurezza guasto DSC.....	125
modalità estesa.....	123
Sostituzione della ruota	
avvertenze di sicurezza.....	282
dadi di fissaggio ruota.....	284
informazioni importanti.....	288
kit attrezzi.....	282
procedura consigliata.....	285
ruota di scorta.....	283
ruotino di scorta temporaneo.....	284
sensore di inclinazione.....	285
utilizzo della ruota di scorta.....	288
Sostituzione di una lampadina.....	233
Sostituzione di una ruota	
avvertenze di sicurezza.....	282
dadi di fissaggio ruota.....	284
kit attrezzi.....	282
procedura consigliata.....	285
ruota di scorta.....	283
ruotino di scorta temporaneo.....	284
Sostituzione di un fusibile.....	257
Sottosterzo.....	120
Sovrasterzo.....	120
Specchietti retrovisori	
inclinazione in retromarcia.....	69
monitoraggio punti ciechi.....	70
rilevamento veicolo in avvicinamento.....	72
sensori.....	73
specchietti retrovisori esterni.....	68
Specchietti retrovisori esterni elettrici.....	68
inclinazione dello specchietto in retromarcia.....	69
manuale.....	68
monitoraggio punti ciechi.....	70
rilevamento veicolo in avvicinamento.....	72
sensori.....	73
Specchietti retrovisori montati sulle portiere.....	68
Specifiche	
allineamento delle ruote.....	308
capacità del serbatoio carburante.....	223
corsa del pedale del freno.....	308
dimensioni.....	306
etanolo.....	219
liquidi.....	300
lubrificanti.....	300
metanolo.....	220
motore.....	298
MTBE.....	220
peso.....	304
ubicazioni delle etichette.....	296
Specifiche lubrificanti.....	300
Specifiche tecniche	
allineamento delle ruote.....	308
normative sulle radiofrequenze.....	310
pesi.....	304
Spegnimento dell'allarme.....	18
Spegnimento del motore.....	110
Spegnimento ritardato.....	61
Spia allarme avanti.....	59
Spia di avvertenza uscita corsia (rossa).....	56
Spia di avvertenza uscita corsia (verde).....	59
Spia fendinebbia posteriori.....	57
Spia gamma bassa trasmissione.....	59
Spia indicatori.....	58
Spia indicatori di direzione rimorchio.....	59
Spia luci di posizione.....	58
Spia motore/trasmissione.....	56
Spia pressione olio bassa.....	55
Spia riserva carburante.....	57
Spia sistema frenante antibloccaggio (ABS).....	57
Spia Stop/Start intelligente.....	58
Spia temperatura motore.....	55