Stop/Start intelligente

STOP/START INTELLIGENTE

Il sistema Stop/Start intelligente è progettato per migliorare il consumo di carburante e si attiva automaticamente all'inserimento dell'accensione. A meno che non sia necessario per supportare altri sistemi del veicolo, il motore si spegne se il veicolo è fermo, ad esempio ai semafori.

Quando si rilascia il pedale del freno e si seleziona un ingranaggio di comando, il motore viene riavviato automaticamente.

Durante il funzionamento del sistema Stop/Start intelligente si accende la relativa spia, vedere **58, STOP/START INTELLIGENTE (VERDE)**.

Per attivare l'arresto automatico del motore, arrestare il veicolo da una velocità superiore a 4 km/h (2,5 mph) e applicare una pressione frenante sufficiente ad assicurare che il veicolo rimanga fermo.

Per attivare un riavvio automatico del motore, rilasciare il pedale del freno con la modalità di marcia (**D**) o Sport (**S**) selezionata.

Il motore si riavvia anche al verificarsi di una delle sequenti condizioni:

- Il sistema Stop/Start intelligente è disattivato.
- Viene premuto il pedale dell'acceleratore.
- Viene usata una levetta di selezione marcia per i passaggi marcia per selezionare una marcia.
- Viene selezionata la retromarcia (R).
- Aumenta il carico sul sistema di climatizzazione.
- Il veicolo supera la velocità di circa 1 km/h (0,5 mph).
- La batteria si scarica.
- Si riduce la depressione del servofreno (ad esempio premendo ripetutamente il pedale del freno a motore spento).

Le seguenti condizioni impediscono l'arresto automatico del motore:

- È stata usata una levetta di selezione marcia per selezionare una marcia.
- La temperatura esterna è inferiore a circa 0°C (32°F).
- La temperatura esterna è superiore a circa 40°C (104°F).
- Il motore non ha raggiunto la temperatura di esercizio.
- La cintura di sicurezza guidatore non è allacciata.
- Il sistema di comando della climatizzazione richiede che il motore sia in funzione (ad esempio in modalità di sbrinamento).
- Il livello di carica della batteria è basso.
- · Viene aperto il cofano del vano motore.
- Il sistema Stop/Start intelligente è disattivato.

DISATTIVAZIONE DEL SISTEMA STOP/ START INTELLIGENTE

Per spegnere il sistema, premere l'interruttore **ECO**. Vedere **344, COMANDI PER LA GUIDA**.

Nota: se si preme l'interruttore mentre è in corso l'arresto automatico del motore, il motore si riavvia automaticamente.

Per confermare lo spegnimento del sistema, sul centro messaggi viene momentaneamente visualizzato il messaggio **ECO Stop/Start** disattivato.

Nota: il sistema Stop/Start intelligente si riattiva immediatamente al successivo inserimento dell'accensione.

Premendo l'interruttore **ECO** in presenza di un guasto, viene visualizzato il messaggio **ECO Stop/Start non disponibile**.