

все двери.....	7
дверь водителя.....	7
доступ без ключа.....	11
несколько точек доступа.....	7, 10
одна точка доступа.....	7, 10
открывание двери багажного отделения.....	12–13
полное открывание.....	7, 11
режим.....	7
режим посадки и выхода.....	36
рулевая колонка.....	37
Отработанное моторное масло.....	282
Отсеки для хранения.....	113
передний вещевой ящик.....	113
перчаточный ящик.....	113
подлокотник заднего сиденья.....	113
подстаканники.....	113
Отслеживание вашего автомобиля inControl Secure.....	240
Охлаждающая жидкость	
долив.....	301
проверка уровня.....	301
спецификация.....	301
Охрана периметра.....	19
Охранная система	
выключение сигнализации.....	23
запирание с помощью резервного механического ключа.....	23
охрана периметра.....	19
ошибка запирания при закрывании.....	22
простое запирание.....	18
сигнализация.....	278
Очистка	
днище кузова.....	294
жиклеры омывателей.....	285
кожа.....	296
крышки модулей подушек безопасности.....	297
парковочные датчики.....	160
после поездки по бездорожью.....	295
ремни безопасности.....	297
салон.....	295
снаружи.....	294

Очистка автомобиля	
днище кузова.....	294
жиклеры омывателей.....	285
крышки модулей подушек безопасности.....	297
парковочные датчики.....	160
после поездки по бездорожью.....	295
салон.....	295
Очистка автомобиля снаружи.....	294
Очистка днища кузова.....	294
Очистка кожаной обивки.....	296
Очистка салона.....	295
крышки модулей подушек безопасности.....	297

П

Панель приборов.....	60, 297
запас хода по остатку топлива.....	64
индикатор обслуживания.....	64
меню.....	61
вспомогательные функции при движении.....	61
дисплей панели приборов.....	61
маршрутный компьютер.....	61
настройки автомобиля.....	61
отображаемые единицы измерения.....	64
предупреждения.....	62
проверка ламп.....	65
сигнализаторы.....	65
Парковка без участия водителя.....	165
выбор Park Assist.....	167
ограничения системы Park assist.....	168
поиск и устранение неисправностей системы Park assist.....	169
Перевозка груза	
перегородка багажного отделения.....	120
Передатчики	
электронный ключ.....	373
Передние стеклоочистители.....	78
зимнее парковочное положение стеклоочистителей.....	292

Передние фары	
адаптивный.....	74
дневные ходовые фонари.....	73
задержка выключения.....	73
замена лампы.....	285
конденсат.....	75
ксеноновые.....	287
омыватели.....	81
органы управления водителя.....	
профиль светового пучка.....	75
сигнализатор (AFS).....	68
сигнализатор включения дальнего света.....	69
сигнализатор системы управления дальним светом.....	70
система управления дальним светом.....	73
снятие.....	286
спецификация ламп.....	371
эксплуатация за границей.....	75
Передний блок адаптивного управления освещением.....	74
Перезапуск двигателя во время движения.....	135
Переключение диапазона.....	144–145
индикаторы.....	144
Переключение диапазонов на неподвижном автомобиле.....	144
Плафоны освещения салона.....	76
замена лампы.....	285
интенсивность.....	77
подсветка.....	77
режим отключения всех световых приборов.....	77
спецификация ламп.....	371
типы.....	76
Пневматическая подвеска.....	148
блокировка высоты посадки.....	150
высота для бездорожья.....	148
высота посадки.....	150
дистанционное управление.....	150
отмена из-за неисправности DSC для обеспечения безопасности.....	152
отмена опускания высоты подвески для обеспечения безопасности.....	152
режим максимальной высоты.....	149
Подвеска.....	148
адаптивная динамическая система.....	151
блокировка высоты посадки.....	150
высота для бездорожья.....	148
высота посадки.....	150
дистанционное управление.....	150
отмена опускания высоты подвески для обеспечения безопасности.....	152
пневматическая подвеска.....	148
регулировка высоты.....	148
режим максимальной высоты.....	149
Подголовники.....	34
сиденья с электроприводом.....	34
Поддержание дистанции	
отмена.....	178
Подключение дополнительного устройства.....	214
Подключение соединительных проводов.....	307
Подушки безопасности	
боковые.....	55
в передней части салона.....	55
информация по обслуживанию.....	58
модификации для людей с ограниченными физическими возможностями.....	59
отключение.....	57
очистка крышек.....	297
раскрытие.....	54, 56
расположение.....	53
сигнализатор.....	56, 68
техническое обслуживание.....	277
шторка.....	55
Поездки за границей	
профиль светового пучка.....	75
фары.....	75
Поездки на небольшие расстояния	
противосажевый фильтр (DPF).....	281
Поездки по бездорожью	
выбор режимов водителем.....	187

грязь/колея.....	187	Приемопередатчик управления	
камни/малый ход.....	187	гаражными воротами	
навигация.....	259	помощь.....	93
выбор изображения компаса.....	261	программирование.....	90
использование сохраненного		программирование отдельной	
маршрута.....	260	кнопки.....	92
новый маршрут.....	260	программирование устройства с	
опции маршрута.....	260	плавающим кодом.....	92
основная программа.....	186	программирование устройства	
последующая очистка.....	295	управления приводом гаражных	
программа "Dynamic".....	187	ворот.....	91
программа "Песок".....	187	сброс всех запрограммированных	
травы/гравий/снег.....	186	кнопок.....	91
эвакуация.....	356	управление приводом гаражных	
Полка багажного отделения.....	117	ворот.....	90
Полная выработка топлива.....	270	Прицеп	
Полное закрытие.....	21	масса	
Полное открывание.....	11	максимальная масса.....	122
Полноэкранный режим для просмотра		раскачивание.....	124
видео.....	221	управление	
Помощь при трогании на уклоне.....	153	камеры.....	195
Портативные устройства		электрические соединения.....	123
воспроизведение.....	213	Проблемы обнаружения	
органы управления.....	208	препятствий.....	181
подключение.....	211	Пробуксовка колес.....	146
подключение нескольких		Проверка автомобиля на роликовом	
устройств.....	214	стенде.....	281
подключение устройств.....	212	Проверка давления (шины)	
смена устройства.....	216	проверка после ремонта.....	342
сопряжение.....	214–215	Проверка давления в шинах после	
Правильная посадка.....	25	ремонта.....	342
Предохранители		Программа "Песок".....	187
блок предохранителей в багажном		Программирование таймера	
отделении.....	322	климат-контроля.....	106
блок предохранителей в моторном		Проигрыватель компакт-дисков	
отсеке.....	315	воспроизведение с портативного	
блок предохранителей в салоне.....	318	устройства.....	213
расположение.....	312	сопряжение портативного	
смена.....	313	устройства.....	214–215
Предупреждение о перестроении из		Просмотр сайтов	
полосы движения.....	156	подключение через InControl.....	241
Препятствия регулировке положения		Противобуксовочная система	
сиденья.....	25	включение.....	147
		выключение.....	146