

Ф

Фаркоп	
размеры точки крепления.....	132
Фаркоп с электроприводом.....	126
Фары.....	72
Форсунки омывателей.....	285
Фронтальные подушки безопасности.....	55
Функция обнаружения приближающегося автомобиля.....	87
Функция плавного старта на наклонной поверхности	
выключение тормоза на подъеме.....	190
Функция предупреждения о препятствиях впереди в ACC	
обнаружение препятствий.....	182

Ц

Цепи противоскольжения.....	333
-----------------------------	-----

Ч

Часы.....	60
-----------	----

Ш

Шаровая опора тягово-сцепного устройства	
многопозиционная регулировочная пластина.....	128
размеры точки крепления.....	130
фаркоп с электроприводом.....	126
Шины	
TPMS.....	335
сигнализатор.....	69
важная информация.....	352
временное использование запасного.....	337
давление.....	329
деформированные участки.....	332
естественное старение.....	332
замена.....	331
зимние.....	332

использование запасного колеса.....	352
использование комплекта для ремонта.....	340
клапаны.....	331
комплект для ремонта.....	339
маркировка на боковой поверхности.....	327
маркировка на боковой поверхности шины.....	327
полноразмерное запасное колесо.....	337
процедура ремонта.....	341
скоростные категории.....	328
смена.....	337
техника безопасности при ремонте шин.....	339
требования для Индии.....	334
уход за шинами.....	328
цепи противоскольжения.....	333
Шторка крыши	
работа.....	95

Э

Эвакуация	
бездорожье.....	356
буксировка с опорой на четыре колеса.....	357–358
буксировочные проушины.....	353
снятие блокировки парковочного положения коробки передач.....	355
транспортировка.....	356
Эвакуация автомобиля	
бездорожье.....	356
буксировка с опорой на четыре колеса.....	357–358
буксировочные проушины.....	353
замок рулевой колонки.....	11
снятие блокировки парковочного положения коробки передач.....	355
транспортировка автомобиля.....	356
Эксплуатация	
автоматический ограничитель скорости.....	171

автоматическое отключение		сигнализатор переключения	
ACC.....	179	передачи.....	70
адаптивный круиз-контроль.....	175	сигнализатор системы	
важная информация о тормозах....	153	предупреждения о препятствиях	
включение интеллектуальной системы		впереди.....	71
"Стоп/Старт".....	138	система интеллектуального	
возобновление режима поддержания		экстренного торможения ACC.....	184
дистанции ACC.....	179	система контроля "мертвых зон"....	84
восстановление заданной скорости		функция обнаружения	
ACC.....	179	приближающегося автомобиля...87	
выбор Park Assist.....	167	система помощи при трогании на	
горит сигнализатор DSC.....	68	подъеме.....	153
датчик дождя.....	80	система помощи при экстренном	
ежедневные проверки.....	279	торможении.....	154
еженедельные проверки.....	279	системы помощи	
изменение дистанции ACC.....	177	предупреждение о перестроении из	
использование ACC.....	175	полосы движения.....	156
использование системы		распознавание дорожных	
круиз-контроля.....	173	знаков.....	157
неисправности ACC.....	181	советы по вождению с ACC.....	180
низкое давление масла.....	66	сообщения системы контроля	
обкатка.....	278	"мертвых зон".....	88
ограничения системы Park		тяжелые условия.....	279
assist.....	168	управление на крутом склоне с	
органы управления водителя.....		помощью ABS.....	153
отключение интеллектуальной		управление тормозами с помощью	
системы "Стоп/Старт".....	139	ABS.....	153
отмена режима поддержания		функция Queue Assist системы	
дистанции и заданной скорости		ACC.....	178
ACC.....	178	функция предупреждения о	
перед запуском.....	359	препятствиях впереди.....	182
поиск и устранение неисправностей		функция предупреждения о	
системы Park assist.....	169	препятствиях впереди ACC.....	182
после столкновения.....	359	электронная система распределения	
правильная посадка.....	25	тормозных усилий.....	154
предупреждение о выезде за пределы		Эксплуатация при низких температурах	
полосы движения (красный).....	67	противосажевый фильтр (DPF).....	281
проблемы с обнаружением		Экстренные случаи (навигация).....	254
радиосигнала ACC.....	181	Электрические стеклоподъемники	
режим поддержания дистанции		работа.....	94
ACC.....	176	Электронная система распределения	
световой сигнализатор		тормозных усилий.....	154
предупреждения о выезде за пределы		Электронные данные.....	359
полосы движения (зеленый).....	71		

Электронный ключ	
замена элемента питания.....	17
передатчики.....	373
простое запирание.....	18
Электронный стояночный тормоз.....	154
Элементы управления на рулевом колесе	
ограничитель скорости.....	171
телефон.....	237
Этанол.....	268

