

Зимнее парковочное положение стеклоочистителей.....	292
Зимние шины.....	332

И

Избранные пункты	
навигационные данные.....	253
навигация.....	253
Избыточная поворачиваемость.....	146
Интеллектуальная система "Стоп/Старт"	
включение.....	138
выключение.....	139
сигнализатор.....	69
Информационно-развлекательная система	
автоматическая перенастройка станций.....	203
использование мультимедийной системы в задней части салона.....	227
настройки звука.....	198
наушники.....	223, 227
органы управления DAB.....	205
органы управления мультимедийным проигрывателем.....	220
органы управления радио.....	202
органы управления ТВ.....	217
полноэкранный просмотр.....	221
портативные устройства	
воспроизведение.....	213
органы управления.....	208
подключение.....	211
подключение нескольких устройств.....	214
подключение устройств.....	212
смена.....	216
сопряжение.....	214—215
радио DAB	
настройки.....	207
станции.....	207
режим двойного изображения.....	223
органы управления.....	222
сенсорный экран	
главное меню.....	97
дополнительные функции.....	101

настройка.....	99
настройки.....	99
органы управления	
аудио/видеосистемой.....	197
управление.....	98
уход.....	98
управление с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы в задней части салона.....	224
Информационные сообщения.....	65
Использование адаптивного круиз-контроля.....	175
Использование запасного колеса	
важная информация.....	352
Использование противооткатных колодок.....	347
Использование системы круиз-контроля.....	173
Использование системы помощи при парковке.....	159

К

Камера заднего вида	
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	163
датчики.....	164
система помощи при парковке.....	161
Камеры	
вид вблизи.....	194
камера заднего вида.....	161, 164
меню сенсорного экрана.....	194
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	163
управление прицепом.....	195
Камни/малый ход.....	187
Канал дорожных сообщений (TMC).....	259
Капот	
закрывание.....	283
открывание.....	283
Карта.....	254
автомасштабирование.....	249

разделенный экран.....	248	регулировка углов установки	
Климат-контроль		колес.....	372
автоматическая рециркуляция.....	104	ремонт проколов.....	339
в задней части салона.....	110	сигнализатор TPMS.....	69
в передней части салона.....	102	скоростные категории шин.....	328
использование пульта		техника безопасности при ремонте	
дистанционного управления.....	107	проколов.....	339
органы дистанционного управления		требования для Индии.....	334
таймером климат-контроля.....	108	уход за шинами.....	328
органы управления водителя.....		цепи противоскольжения.....	333
подогреватель, работающий на		Комплект для ремонта проколов	
топливе.....	105	шин.....	339
сиденья с подогревом и		безопасность.....	339
охлаждением.....	104	инструкции по эксплуатации.....	340
таймер климат-контроля.....	106	процедура ремонта.....	341
элементы питания пульта		Комплект для ремонта шин	
дистанционного управления.....	109	использование.....	340
Климат-контроль в задней части		проверка давления.....	342
салона.....	110	процедура ремонта.....	341
Климат-контроль в передней части		сведения о безопасности.....	339
салона.....	102	Конденсат (в фарах).....	75
автоматическая рециркуляция.....	104	Кондиционер	
Колеса и шины		автоматическая рециркуляция.....	104
TPMS.....	335	в задней части салона.....	110
временное использование		в передней части салона.....	102
запасного.....	337	использование пульта	
давление.....	329	дистанционного управления.....	107
деформированные участки.....	332	органы управления водителя.....	
естественное старение.....	332	элементы питания пульта	
замена.....	331	дистанционного управления.....	109
замена шины.....	337	Коробка передач	
зимние шины.....	332	аварийный вывод из режима	
использование комплекта для		стоянки.....	355
ремонта.....	340	аварийный режим движения.....	145
клапаны.....	331	автоматическая.....	141
комплект для ремонта.....	339	индикаторы переключения	
маркировка на боковой поверхности		диапазонов.....	144
шины.....	327	органы управления водителя.....	
полноразмерное запасное		переключение диапазона.....	145
колесо.....	337	переключение диапазонов на	
проверка давления после		неподвижном автомобиле.....	144
ремонта.....	342	сигнализатор переключения	
процедура ремонта.....	341	передачи.....	70
		система движения под уклон.....	144