

Коробка передач пониженного диапазона	
выбор повышенного диапазона во время движения.....	145
Крепление багажа.....	118
Критическое предупреждение.....	65
Круз-контроль.....	173
адаптивный круз-контроль.....	175
возобновление режима поддержания дистанции ACC.....	179
восстановление заданной скорости ACC.....	179
изменение дистанции ACC.....	177
использование ACC.....	175
неисправность адаптивного круз-контроля.....	181
отмена режима поддержания дистанции и заданной скорости ACC.....	178
проблемы с обнаружением радиосигнала ACC.....	181
режим поддержания дистанции.....	176
режим поддержания дистанции ACC.....	176
сигнализатор.....	71
система интеллектуального экстренного торможения ACC.....	184
советы по вождению с ACC.....	180
функция предупреждения о препятствиях впереди в ACC.....	182
Крышки	
снятие.....	284
установка на место.....	284
Крышки двигателя	
снятие.....	284
установка на место.....	284
Крышки под капотом.....	284
Ксеноновые фары.....	287

Л

Лампы.....	72
галогенные.....	288
задние фонари.....	289
задний фонарь.....	289

задняя противотуманная фара.....	290
замена лампы.....	285
спецификация.....	371
указатель поворота.....	288
Лепестковые подрулевые переключатели.....	143
Лицензирование	
аудио/видео.....	199
Люк крыши	
защитная функция.....	95
сброс.....	292
Лючок бензобака.....	271
Лючок топливозаливной горловины.....	271

М

Маршрут.....	250
избранные пункты.....	253
сведения об избранных пунктах.....	253
Маршрутный компьютер.....	63
запас хода по остатку топлива.....	64
пройденный путь.....	64
расход топлива.....	63
сброс.....	63
средняя скорость.....	63
Масло	
долив.....	300
отработанное моторное масло.....	282
расположение заливных горловин.....	298
спецификация.....	364
технические характеристики моторного масла.....	300
токсичные жидкости.....	282
Масса.....	368
Масса автомобиля.....	368
Меню "Settings" (Настройки).....	61
отображаемые единицы измерения.....	64
Местоположение автомобиля	
inControl Secure.....	240
Метанол.....	268
Миль/галлон.....	275