

введенные ранее пункты назначения.....	254
ввод координат.....	254
восстановление настроек по умолчанию.....	253
выбор въезда/съезда с автомагистрады.....	255
голосовые команды.....	231
голосовые указания.....	252
загрузка сохраненного маршрута.....	260
избранные пункты.....	253
изображение компаса.....	261
карта.....	254
автомасштабирование.....	249
разделенный экран.....	248
контакты в экстренных случаях.....	254
лицензирование.....	263, 265
меню.....	246
местоположение дилеров.....	255
местоположение дома.....	253
начать указание маршрута.....	251
общие сведения.....	244
объекты инфраструктуры (POI).....	255–256
категории.....	255
поиск.....	256
отказ от гарантий.....	265
отмена инструкций.....	252
правовые организации.....	262, 264–266
пункты объезда.....	251
режимы экрана.....	249
указание пункта назначения.....	250
область поиска.....	250
указание пункта назначения по почтовому индексу.....	254
управление.....	245
условия лицензии.....	262, 264
Старение (шин).....	332
Стеклоомыватели.....	78
Стеклоочистители, скорость работы которых зависит от скорости автомобиля.....	80
Стеклоочистители и омыватели.....	78

датчик дождя.....	80
зимнее парковочное положение стеклоочистителей.....	81
органы управления водителя.....	
режим регулирования по скорости движения.....	80
уровень жидкости.....	304
Стояночный тормоз.....	154
сигнализатор.....	66

T

Таймер климат-контроля.....	106
дополнительные пульта дистанционного управления.....	108
использование пульта дистанционного управления.....	107
программирование.....	106
элементы питания пульта дистанционного управления.....	109
Тахометр.....	60
ТВ	
органы управления.....	217
органы управления режимом двойного изображения.....	222
режим двойного изображения.....	223
Телевизор	
органы управления.....	217
Телефон.....	233
безопасность.....	234
громкость телефона.....	238
значки.....	237
общие сведения.....	233
органы управления на рулевом колесе.....	237
режим громкой связи.....	234
смена телефона.....	236
совместимость Bluetooth.....	235
сопряжение.....	236
при помощи телефона.....	235
сопряжение при помощи телефона.....	235
сопряжение с помощью сенсорного экрана.....	236
список совместимых устройств.....	235

телефонная книга.....	238	замена лампы.....	285
Температура тормозов.....	191	снятие заднего фонаря.....	289
Техника безопасности в гараже		замена предохранителя.....	313
вентиляторы двигателя.....	281	запуск от внешнего	
выхлопные газы.....	281	аккумулятора.....	309
горячие компоненты.....	281	использование пускового	
использование домкрата.....	281	устройства.....	309
меры предосторожности при		комплект для ремонта шин.....	339
обращении с АКБ.....	281	обкатка.....	278
электрические компоненты.....	281	очистка	
Технические данные		днище кузова.....	294
масса.....	368	кожа.....	296
регламент радиосвязи.....	374	парковочные датчики.....	160
регулировка углов установки		ремни безопасности.....	297
колес.....	372	салон.....	295
Технические характеристики		снаружи.....	294
МТВЕ.....	269	после поездки по бездорожью.....	295
вес.....	368	проверка давления в шинах после	
двигатель.....	362	ремонта.....	342
емкость топливного бака.....	272	противосажевый фильтр (DPF).....	280
жидкости.....	364	процедура ремонта шин.....	341
метанол.....	268	расположение табличек.....	360
размеры.....	370	спецификация ламп.....	371
расположение табличек.....	360	технические характеристики	
регулировка углов установки		смазочных материалов и рабочих	
колес.....	372	жидкостей.....	364
смазочные материалы.....	364	топливная система.....	282
ход педали тормоза.....	372	тормозные колодки.....	279
этанол.....	268	тяжелые условия эксплуатации.....	279
Технические характеристики смазочных		уровень моторного масла.....	299
материалов.....	364	уровень омывающей жидкости.....	304
Техническое обслуживание		уровень охлаждающей	
балансировка колес.....	279	жидкости.....	301
блок предохранителей (салон).....	318	уровень рабочей жидкости системы	
блок предохранителей в багажном		Dynamic Response.....	305
отделении.....	322	уровень тормозной жидкости.....	302
блок предохранителей в моторном		элемент питания электронного	
отсеке.....	315	ключа.....	17
долив масла.....	300	Топливная система.....	282
ежедневные проверки.....	279	Топливо и заправка.....	271
еженедельные проверки.....	279	бензиновый двигатель.....	267
емкости.....	366	вода в топливе.....	272
жиклеры омывателей.....	285	выработка.....	270
закрывание капота.....	283	дизельный.....	269