

При подъеме автомобиля используйте гнезда для установки до домкрата, расположенные в передней и задней части выдвигающихся боковых подножек, труб защиты порогов или стационарных боковых подножек.

 **Выдвигающиеся боковые подножки должны находиться в сложенном положении, и их система должна быть выключена при подъеме автомобиля. Запрещается поднимать автомобиль с выдвинутыми боковыми подножками.**

 **Перед подъемом автомобиля ознакомьтесь со всеми предупреждениями и мерами предосторожности в начале данного раздела руководства по эксплуатации.**



**Не устанавливайте более одного временного запасного колеса на автомобиль одновременно.**



**Не превышайте скорость 80 км/ч (50 миль/ч) при движении с установленным временным запасным колесом.**



**Давление во временном запасном колесе должно составлять 4,2 бар (60 фунт./кв. дюйм, 420 кПа).**



**При установке временного запасного колеса следует включить систему DSC.**



**Запрещается устанавливать на временное запасное колесо устройства противоскольжения, например цепи противоскольжения.**

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА



**Всегда строго соблюдайте указания по использованию временного запасного колеса, приведенные на его табличке; несоблюдение инструкций может представлять опасность.**



**Временное запасное колесо (если имеется) предназначено ТОЛЬКО ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если установлено временное запасное колесо, соблюдайте осторожность при вождении. Установите полноразмерное колесо и шину при первой возможности.**