

емкость бака.....	272
лючок топливозаливной	
горловины.....	271
меры предосторожности.....	267
метанол.....	268
октановое число.....	267
расход.....	275
содержание серы в дизельном	
топливе.....	269
триметилбутиловый эфир	
(MTBE).....	269
устройство топливной защиты.....	272
этанол.....	268
Тормоза	
важная информация.....	153
долив рабочей жидкости.....	303
помощь при экстренном	
торможении.....	183
проверка рабочих жидкостей.....	302
ручной тормоз.....	154
световой сигнализатор (красный)...	66
световой сигнализатор	
(янтарный).....	67
сигнализатор ABS.....	68
сигнализатор стояночного	
тормоза.....	66
система помощи при трогании на	
подъеме.....	153
система помощи при экстренном	
торможении.....	154
спецификация рабочей	
жидкости.....	303
тормозные колодки.....	279
управление на крутом склоне.....	153
управление с помощью ABS.....	153
ход педали.....	372
электронная система распределения	
тормозных усилий.....	154
Точки крепления (ISOFIX).....	49
Точки крепления (багаж).....	118
Точки крепления кресла ISOFIX.....	49
Трава/гравий/снег.....	186

Трансмиссия	
аварийный вывод из режима	
стоянки.....	355
аварийный режим движения.....	145
автоматическая.....	141
индикаторы переключения	
диапазонов.....	144
органы управления водителя.....	
переключение диапазона.....	145
переключение диапазонов на	
неподвижном автомобиле.....	144
сигнализатор переключения	
передачи.....	70
система движения под уклон.....	144
Транспортировка автомобиля.....	356
Тяжелые условия эксплуатации.....	279

У

Указание пункта назначения.....	250
область поиска.....	250
почтовый индекс.....	254
Указатели поворота.....	72
сигнализатор.....	70
Указатель уровня топлива.....	60
Украденный автомобиль	
inControl Secure.....	240
Управление дальним светом.....	73
Управление данными Eco.....	140
Управление приводом гаражных	
ворот.....	90
въездные ворота.....	92
помощь.....	93
программирование.....	90–91
программирование отдельной	
кнопки.....	92
программирование устройства с	
плавающим кодом.....	92
сброс всех запрограммированных	
кнопок.....	91
Устройство защиты от заправки	
бензином дизельных	
автомобилей.....	272