

Режим отключения всех световых приборов.....	77
Режим поддержания дистанции	
возобновление.....	179
вход в режим.....	176
изменение дистанции.....	177
отмена.....	179
Режимы экрана.....	249
Ремни безопасности.....	38, 297
безопасность.....	41
преднатяжители.....	42
предупреждение.....	42
проверки.....	41
регулировка.....	38
сигнализатор.....	66
Роликовые стенды.....	281
Рулевая колонка	
замок.....	11
эвакуация автомобиля.....	11
Рулевое колесо	
подогрев.....	37
регулировка.....	36
автоматический режим "AUTO".....	36
Рулевое колесо с обогревом.....	37
Ручной тормоз.....	154

С

Световой сигнализатор включения габаритных фонарей.....	70
Световой сигнализатор задних противотуманных фонарей.....	69
Световой сигнализатор предупреждения о выезде за пределы полосы движения (зеленый).....	71
Световой сигнализатор предупреждения о выезде за пределы полосы движения (красный).....	67
Световой сигнализатор системы предупреждения о препятствиях впереди.....	71
Световой сигнализатор указателя поворота прицепа.....	71
Световые приборы	
замена лампы.....	285

интенсивность освещения салона.....	77
конденсат.....	75
ксеноновые фары.....	287
подсветка.....	77
расположение плафонов освещения салона.....	76
режим отключения всех световых приборов.....	77
сигнализатор TPMS.....	69
сигнализаторы.....	65
снятие заднего фонаря.....	289
спецификация ламп.....	371
тест.....	65
Световые сигнализаторы и индикаторы.....	65, 69
ABS.....	68
DSC включена.....	68
HDC.....	70
автоматический ограничитель скорости.....	69
адаптивная система переднего освещения (AFS).....	68
выбран пониженный диапазон.....	70
габаритные фонари.....	70
дальний свет фар.....	69
двигатель/трансмиссия.....	67
задние противотуманные фонари.....	69
индикаторы.....	70
интеллектуальная система "Стоп/Старт" (зеленый).....	70
интеллектуальная система "Стоп/Старт" (янтарный).....	69
критическое предупреждение.....	65
круиз-контроль.....	71
наружная температура.....	69
низкий уровень топлива.....	69
низкое давление масла.....	66
подушки безопасности.....	56, 68
предупреждение о выезде за пределы полосы движения (зеленый).....	71
проверка ламп.....	65

режим поддержания дистанции	
АСС.....	69
ремень безопасности.....	66
световой сигнализатор	
предупреждения о выезде за пределы	
полосы движения (красный).....	67
свечи предпускового подогрева	
дизельного двигателя.....	67
сигнализатор переключения	
передачи.....	70
система контроля давления в шинах	
(TPMS).....	69
система управления дальним	
светом.....	70
стояночный тормоз.....	66
температуры двигателя.....	65
тормозная жидкость.....	66–67
указатели поворота на прицепе.....	71
уровень заряда аккумуляторной	
батареи.....	66
функция предупреждения о	
препятствиях впереди.....	71
Свечи предпускового подогрева	
сигнализатор.....	67
Сенсорный экран.....	297
автоматическая рециркуляция.....	104
воспроизведение с портативного	
устройства.....	213
выбор языка.....	99
главное меню.....	97
данные Eco.....	140
дополнительные функции.....	101
запрет показа.....	221
звук кнопок.....	99
климат-контроль в передней части	
салона.....	102
меню 4x4i.....	192
настройка.....	99
настройки громкости.....	99
настройки системы.....	99
настройки экрана.....	99
органы управления	
DVD-проигрывателем.....	220
органы управления	
аудио/видеосистемой.....	197
органы управления	
видеопроигрывателем.....	220
органы управления радио.....	202
органы управления радио DAB.....	205
органы управления режимом двойного	
изображения.....	222
органы управления ТВ.....	217
подключение нескольких портативных	
устройств.....	214
подключение портативного	
устройства.....	211
подключение портативных	
устройств.....	212
подогреватель, работающий на	
топливе.....	105
портативные устройства	
органы управления.....	208
режим двойного изображения.....	223
сиденья с подогревом и	
охлаждением.....	104
система видеорекамер кругового	
обзора.....	194
служебный режим.....	100
смена портативного устройства.....	216
сопряжение портативного	
устройства.....	214–215
телефон	
сопряжение.....	236
телефонная книга.....	238
управление.....	98
уход за сенсорным экраном.....	98
факты о топливной	
экономичности.....	140
часы.....	99
ярлыки.....	99
Сигнализатор антиблокировочной	
системы тормозов (ABS).....	68
Сигнализатор двигателя/коробки	
передач.....	67
Сигнализатор интеллектуальной	
системы "Стоп/Старт".....	70

Сигнализатор низкого давления масла.....	66	сохранение в память положения сиденья.....	26
Сигнализатор низкого уровня топлива.....	69	страховочные лямки детского кресла.....	51
Сигнализатор пониженного диапазона коробки передач.....	70	Сиденья с климат-контролем.....	104
Сигнализатор температуры двигателя.....	65	Сиденья с ручной регулировкой подголовники.....	34
Сигнализаторы указателей.....	70	снятие подголовника.....	35
Сигнализация.....	19, 278	Сиденья с функцией запоминания положения.....	26
выключение.....	23	Сиденья с функцией массажа органы управления.....	29
отключение из салона.....	19	Сиденья с электроприводом.....	24
периметр.....	19	доступ к задним сиденьям.....	31
Сигнализация автомобиля.....	278	ограничение перемещения сиденья.....	25
Сиденья		отодвигание сиденья пассажира.....	30
детские кресла.....	44	подголовники.....	34
ограничение перемещения сиденья.....	25	снятие подголовника.....	35
органы управления функцией массажа.....	29	сохранение в память положения сиденья.....	26
очистка ремней безопасности.....	297	Символы справочника.....	2
передние с электроприводом.....	24	Система "Стоп/Старт"	
перечень проверок креплений детских кресел.....	46	включение.....	138
подголовники.....	34	выключение.....	139
подголовники с электроприводом.....	34	Система Dynamic Response	
посадка на задние сиденья.....	31	долив рабочей жидкости.....	305
правильная посадка.....	25	спецификация рабочей жидкости.....	305
расположение детского кресла.....	47	уровень жидкости.....	305
расположенные сзади органы управления сиденьем переднего пассажира.....	30	Система адаптивного управления подвеской.....	151
регуливки задних сидений.....	28	Система видеокамер кругового обзора.....	194
рекомендованные детские кресла.....	48	меню сенсорного экрана.....	194
сигнализатор ремней безопасности.....	66	управление прицепом.....	195
складывание задних сидений.....	32	Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC).....	146
складывание и раскладывание задних сидений.....	30	включение.....	147
складывающийся подлокотник.....	26	выключение.....	146
с климат-контролем.....	104	горит сигнализатор DSC.....	68
снятие подголовника.....	35	сигнализатор выключенной DSC.....	68
		Система динамической стабилизации DSC.....	146

включение.....	147
выключение.....	146
Система контроля "мертвых зон"	
блокировка датчиков.....	88
выводимые на экран сообщения.....	88
уведомление об автомобиле, выполняющем обгон.....	84
функция обнаружения приближающегося автомобиля.....	87
Система контроля давления в шинах (TPMS).....	335
клапаны.....	331
полноразмерное запасное колесо.....	337
сигнализатор.....	69
уход за шинами.....	328
Система контроля устойчивости на спуске.....	189
предупреждения.....	190
сигнализатор.....	70
температура тормозов.....	191
управление выключением тормоза.....	190
Система пассивной безопасности (SRS)	
боковые подушки безопасности.....	55
раскрытие подушки безопасности.....	56
расположение подушек безопасности.....	53
сигнализатор подушек безопасности.....	56, 68
техническое обслуживание подушек безопасности.....	277
фронтальные подушки безопасности.....	55
шторки безопасности.....	55
Система помощи при парковке задним ходом.....	159
камера заднего вида.....	164
неисправность системы.....	160
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	163
Система помощи при парковке передним ходом.....	159
неисправность системы.....	160
Система помощи при экстренном торможении.....	154, 183
Система предупреждения о препятствиях впереди.....	182
Системы помощи при парковке	
камера заднего вида.....	161, 164
неисправность системы.....	160
очистка датчиков.....	160
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	163
управление.....	159
Служебный режим.....	100
отмена.....	101
Смартфон	
канал удаленной связи InControl.....	239
приложение InControl.....	239, 242
Смена подключенного телефона.....	236
Снятие блокировки парковочного положения коробки передач.....	355
Снятие запасного колеса.....	346
Снятие подголовника.....	35
Соответствие нормам ЕС (навигация).....	266
Сопряжение	
при помощи телефона.....	235
Сопряжение телефона.....	236
Спидометр.....	60
Спутниковая навигация	
TMC.....	257, 259
значки.....	258
автоматическое изучение маршрута.....	252
арабский язык.....	257
бездорожье	
ввод маршрута.....	260
маршруты.....	259
опции маршрута.....	260
быстрый выбор POI.....	252
быстрый маршрут.....	251