

световой сигнализатор (красный).....	50
световой сигнализатор (янтарный).....	51
сигнализатор ABS.....	52
сигнализатор стояночного тормоза.....	50
система помощи при экстренном торможении.....	104
спецификация рабочей жидкости.....	226
управление на крутом склоне.....	104
управление с помощью ABS.....	104
электронная система распределения тормозных усилий.....	105
Точки крепления (ISOFIX).....	33
Точки крепления (багаж).....	87
Точки крепления кресла ISOFIX.....	33
Точки крепления страховочных лямок.....	35
Трава/гравий/снег.....	113
Трансмиссия	
аварийный вывод из режима стоянки.....	269
автоматическая.....	99
неисправность.....	101
органы управления водителя.....	
ручная регулировка.....	101
сигнализатор переключения передачи.....	53
система движения под уклон.....	101
Требования к техническому обслуживанию	
индикатор периодичности обслуживания.....	200
Тяжелые условия эксплуатации.....	201

У

Указание пункта назначения.....	160
область поиска.....	159
почтовый индекс.....	163
Указатели поворота.....	55
сигнализатор.....	53
Указатель уровня топлива.....	45

Управление приводом гаражных ворот.....	66
въездные ворота.....	68
помощь.....	69
программирование.....	66–67
программирование отдельной кнопки.....	68
программирование устройства с плавающим кодом.....	68
сброс всех запрограммированных кнопок.....	67
Установка ISOFIX.....	35
Устройство защиты от заправки бензином дизельных автомобилей.....	196
Уход за аккумуляторной батареей автомобиля.....	229

Ф

Файлы MP3.....	190
повтор и воспроизведение в случайном порядке.....	191
Фаркоп	
точки крепления.....	93
Фары.....	55
Форсунки омывателей.....	207
Фронтальные подушки безопасности.....	39
Функция плавного старта на наклонной поверхности	
выключение тормоза на подъеме.....	116

Ц

Цепи противоскольжения.....	253
-----------------------------	-----

Ч

Часы.....	45
-----------	----

Ш

Шины	
TPMS.....	255
сигнализатор.....	52