

2. Чтобы выбрать ручной/спортивный режим (**M/S**), переместите селектор переключения передач влево, находясь в режиме **D**. На информационной панели появится подтверждающее сообщение. Для использования функции CommandShift™ сначала выберите режим **M/S**, затем переместите селектор переключения передач вперед для повышения передачи или назад для понижения передачи. Чтобы вернуться в автоматический режим, передвиньте рычаг селектора обратно в положение **D**. В подтверждение выбора автоматического режима загорится индикатор **D**.
3. Выбранная передача отображается на информационной панели.



**Во время стоянки автомобиля необходимо выбрать режим (P) коробки передач и включить электрический стояночный тормоз (EPB).**



**Перед выходом из автомобиля обязательно установите селектор коробки передач в положение P и выключите зажигание.**



Не выбирайте положение стоянки (**P**), если автомобиль движется.



Запрещается переводить коробку передач в положение **R** (Задний ход), когда автомобиль движется вперед.



Запрещается включать передачу переднего хода во время движения автомобиля задним ходом.



Не разгоняйте двигатель и не позволяйте ему работать на оборотах выше холостых при выборе режима **D** или **R**, а также на неподвижном автомобиле с включенной передачей.



Не допускайте стоянки автомобиля в течение продолжительного времени при включенной передаче и работающем двигателе. Всегда выбирайте стояночное (**P**) или нейтральное (**N**) положение, если двигатель работает на холостом ходу в течение продолжительного времени.

## РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ

Если выбран режим CommandShift™, для начала движения из неподвижного состояния необходимо использовать 1-ую передачу.

Чтобы вернуться в ручной/спортивный (**M/S**) режим после выбора CommandShift™, переместите селектор переключения передач в положение переднего хода (**D**), затем вернитесь в режим **M/S**.

При переключении коробки передач в режим CommandShift на информационной панели появится сообщение **TRANSMISSION COMMANDSHIFT SELECTED** (Выбран режим Command Shift).

**Примечание:** В целях защиты двигателя происходит автоматическое переключение передачи на повышенную, предотвращая превышение оборотов, или на пониженную передачу для уменьшения нагрузки на двигатель.