

9. Вставьте резервный механический ключ до упора в замок и поверните, чтобы открыть дверь.
10. Вставьте резервный механический ключ до упора в крышку замка.
11. В задней части крышки замка найдите язычки и закройте крышку.
12. Извлеките резервный механический ключ из крышки.

Примечание: При открывании двери сработает звуковая сигнализация. Чтобы выключить сигнализацию, вставьте электронный ключ в док-станцию.

Нажатием на соответствующую кнопку на центральной консоли, вы также можете запирасть и отпирать автомобиль изнутри.

ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Электрозамок рулевой колонки отпирается/запирается, когда отпирается/запирается автомобиль.

В случае какой-либо неисправности замка рулевой колонки на информационной панели появляется сообщение. В этом случае:

1. С сиденья водителя с помощью электронного ключа выполните запирание, а затем отпирание автомобиля.
2. Еще раз попробуйте разблокировать замок рулевой колонки, плавно поворачивая рулевое колесо влево и вправо во время запирания, а затем во время отпирания автомобиля с помощью электронного ключа.

3. Если проблема не устраняется, обратитесь к квалифицированным специалистам.

ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Функция запирания при трогании с места автоматически запирает все двери, когда автомобиль начинает движение. Эту функцию можно включать/выключать из меню **Vehicle set-up** (Настройки автомобиля) (см. раздел **45, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**).

Примечание: При нажатии кнопки запирания или отпирания на электронном ключе функция запирания при трогании с места для данной поездки блокируется.