

ЗИМНЕЕ ПАРКОВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Стеклоочистители можно настроить таким образом, чтобы их зона парковки находилась выше, чем обычно. Это позволяет щеткам стеклоочистителей отходить от стекла, когда автомобиль неподвижен. Таким образом сокращается риск примерзания к стеклу, и упрощается удаление посторонних предметов и загрязнений, например, снега, грязи, листьев и т. д. Зимнее парковочное положение включается/выключается в меню **Vehicle Set-up** (Настройки автомобиля). См. **45, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**.

***Примечание:** Запрещается движение на автомобиле, когда щетки стеклоочистителя находятся в зимнем парковочном положении. Перед началом движения стеклоочистители необходимо устанавливать в нормальное парковочное положение.*