

процедура ремонта.....	259
Комплект для ремонта шин	
использование.....	258
проверка давления.....	260
процедура ремонта.....	259
сведения о безопасности.....	257
Конденсат (в фарах).....	56
Кондиционер	
автоматическая настройка.....	79
органы управления водителя.....	
ручная регулировка.....	78
Коробка передач	
аварийный вывод из режима	
стоянки.....	269
автоматическая.....	99
неисправность.....	101
органы управления водителя.....	
ручная регулировка.....	101
сигнализатор переключения	
передачи.....	53
система движения под уклон.....	101
Крепление багажа.....	87
Критическое предупреждение.....	49
Круиз-контроль.....	110
сигнализатор.....	53
Крутые склоны	
включение HDC.....	115
использование HDC.....	115
Крышки	
снятие.....	206
установка на место.....	206
Крышки двигателя	
снятие.....	206
установка на место.....	206
Крышки под капотом.....	206
Ксеноновые фары.....	208

Л

Лампа освещения номерного	
знака.....	214
Лампа освещения регистрационного	
номера.....	214
Лампы.....	55

боковой повторитель указателя	
поворота.....	214
галогенные.....	208
задний фонарь.....	213
замена лампы.....	207
замена плафонов освещения	
салона.....	215
освещение номерного знака.....	214
передняя противотуманная	
фара.....	211
регистрационный номер.....	214
спецификация.....	281
указатель поворота.....	211
фара.....	208
Лепестковые подрулевые	
переключатели.....	100
Лицензирование	
аудио/видео.....	121, 123
Люк крыши	
сброс.....	216
Лючок бензобака.....	195
Лючок топливозаливной	
горловины.....	195

М

Маршрут.....	160
избранные пункты.....	163
сведения об избранных пунктах.....	163
Маршрутный компьютер.....	46
запас хода по остатку топлива.....	48
пройденный путь.....	47
расход топлива.....	47
сброс.....	47
средняя скорость.....	47
Масло	
долив.....	222
отработанное моторное масло.....	204
спецификация.....	276
технические характеристики	
моторного масла.....	222
токсичные жидкости.....	203
Масса.....	279
Масса автомобиля.....	279
Меню "Settings" (Настройки).....	45