

загрузка.....	185
настройка низких и высоких частот.....	178
органы управления.....	176
повтор и воспроизведение в случайном порядке.....	186
подключение портативных устройств.....	187
Проколотые шины.....	250
Противобуксовочная система	
включение.....	102
выключение.....	102
Противосажевый фильтр (DPF).....	201
поездки на небольшие расстояния.....	202
содержание серы.....	194
эксплуатация при низких температурах.....	202
Противотуманные фары/фонари	
сигнализаторы	
в задней части салона.....	52
в передней части салона.....	53
Противоугонная система.....	200
Пульт дистанционного управления	
память водительских настроек.....	18
простое запираение.....	12
системные передатчики.....	282
элемент питания электронного ключа.....	11

Р

Рабочие жидкости	
емкости.....	278
жидкость омывателя.....	228
масло	
долив.....	222
омывающая жидкость	
проверка уровня.....	227
спецификация.....	228
охлаждающая жидкость	
долив.....	224
спецификация.....	224
проверка моторного масла.....	222

проверка усилителя рулевого управления.....	226
тормоз	
долив.....	226
проверка уровня.....	225
спецификация.....	226
усилитель рулевого управления	
спецификация.....	227
характеристики.....	276

Радио

DAB	
настройки.....	131
станции.....	131
автоматическая перенастройка станций.....	127
органы управления.....	126
органы управления DAB.....	129

Радио DAB

выводимые на экран	
сообщения.....	183–184
группы.....	131, 182
настройки.....	131
поиск группы.....	182
ручная настройка.....	183
стандартная аудиосистема.....	181
стандартные предустановленные радиостанции.....	182

Радиоприемник (станд.).....	181
автоматическая перенастройка станций.....	179
автосохранение радиостанции.....	178
адаптивное управление громкостью.....	177
альтернативные частоты.....	180
блокировка станции.....	179
выключение приема дорожной информации.....	181
дорожные сообщения.....	180
кнопки предварительных установок.....	179
настройка низких и высоких частот.....	178
новости.....	181
органы управления.....	176