

основные проверки.....	89
расчет массы.....	89
страховочный трос.....	89
шаровая опора тягово-цепного устройства.....	89
размеры тягово-цепного устройства.....	93
с опорой на четыре колеса.....	270
точки крепления фаркопа.....	93
электрический разъем прицепа.....	91
Быстрый выбор POI.....	162
Быстрый маршрут.....	161

В

Введенные ранее пункты назначения.....	164
Ввод пункта назначения.....	160
Ветровое и заднее стекло (с обогревом).....	80
Включение HDC.....	115
Включение зажигания.....	95
Воспроизведение CD воспроизведение записей в формате MP3.....	190
Восстановление настроек навигационной системы по умолчанию.....	163
Восстановление настроек стеклоподъемников.....	216
Вспомогательный обогреватель.....	81
Въезд/съезд с автомагистрали настройка маршрута.....	164
Выбор дорожки на компакт-диске.....	185
Выбор служебного режима.....	76
Выключение двигателя.....	94
Выключение приема дорожной информации стандартная аудиосистема RDS...181	
Выход из автомобиля двойное запираение.....	12
замки в салоне.....	13
клавиши запирания и ручки открывания дверей.....	13
охрана периметра.....	12
ошибка запирания при закрывании.....	13
полное включение тревожной сигнализации.....	12
полное закрывание.....	13
простое запирание.....	12

Г

Гайки крепления колеса.....	266
Голосовое управление.....	143
голосовые метки.....	145
категории POI навигационной системы.....	146
настройки голосовые метки.....	75
обучение системы голосового управления.....	75
параметры.....	75
руководство по эксплуатации.....	75
список команд.....	75
обучение системы.....	145
распознавание вашего голоса.....	145
учебный курс.....	144
Голосовые указания.....	162
Громкость телефон.....	152
Громкость телефона.....	152
Грязь/колея.....	113

Д

Давления шины.....	249
Дата выпуска автомобиля.....	274
Датчик дождя.....	62
Датчик качества воздуха.....	80
Дверь багажного отделения.....	7
Двигатель бензин.....	192
выключение.....	94
дизельное топливо.....	193
запуск резервная процедура запуска без ключа.....	95