

6. Нажмите для установки времени/даты.
7. Нажмите для выбора меню **On road Navigation** (Навигация на дорогах). Отображается текущий пункт назначения.
8. Нажмите для выбора меню **Phone** (Телефон).
9. Нажмите для включения/выключения экрана.
10. Нажмите для выбора меню **Extra features** (Дополнительные функции).
11. Чтобы изменить ярлыки, см. **74, НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА**.
12. Нажмите для включения/выключения аудиосистемы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

❗ При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.

❗ Не допускайте проливания или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ



Запрещается использовать абразивные чистящие средства для очистки сенсорного экрана. Для получения информации о разрешенных чистящих средствах обращайтесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.

НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

В главном меню **Home** выберите меню **Setup** (Настройка).

Экран настроек поделен по категориям:

- Screen (Экран).
- System (Система).
- Voice (Голосовое управление).
- Audio (Аудио).

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Volume pop-up (Показать настройки громкости): включение/выключение отображения всплывающего значка настроек громкости.

Screensaver (Экранная заставка): изменение экранной заставки.

Time out home (Таймаут): настройка времени, по истечении которого происходит возврат с экранов подменю в **главное меню**.

Theme (Тема): изменение внешнего вида программных клавиш сенсорного экрана.