

In alcuni paesi il diesel contiene livelli di zolfo più elevati e in questo caso sarà necessario eseguire gli interventi di manutenzione periodici a intervalli ravvicinati per ridurne gli effetti sui componenti del motore e del sistema di post-trattamento. In caso di dubbi, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato. Vedere **225, FILTRO ANTIPARTICOLATO DIESEL (DPF)**.



L'impiego di carburante non conforme alle specifiche può causare seri danni al motore e/o al sistema di post-trattamento, che potrebbero non essere coperti dalla garanzia. In caso di dubbi, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.

ESAURIMENTO DEL CARBURANTE



Evitare di rimanere senza carburante.

In caso di esaurimento del carburante, sono necessari almeno 4 litri (1 gallone) per riavviare il motore. Prima di riavviare il motore dopo avere effettuato il rifornimento, lasciare il veicolo con l'accensione inserita per 5 minuti. Per reimpostare il sistema di gestione del motore e i sistemi di monitoraggio, sarà necessario guidare il veicolo per 1,5-5 km (1-3 miglia).

Nota: se si rimane senza carburante, si consiglia di richiedere assistenza qualificata.

SPORELLINO DEL BOCCHETTONE DI RIFORNIMENTO CARBURANTE



Prendere nota di tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sull'etichetta applicata alla superficie interna dello sportellino.

Lo sportellino del bocchettone di rifornimento del carburante è situato sul lato destro del veicolo, verso la parte posteriore.

- Se è montato uno sportellino del bocchettone di rifornimento del carburante con bloccaggio, assicurarsi che il sistema di allarme del veicolo sia disinserito.

Nota: lo sportellino del bocchettone di rifornimento del carburante può essere aperto solo se l'allarme del veicolo è disinserito.

- Premere lo sportellino per sbloccarlo. Aprire lo sportellino fino ad impegnare completamente il blocco cerniera. Terminato il rifornimento, stringere il tappo fino ad udire 3 scatti.
- Per chiudere lo sportellino del bocchettone di rifornimento del carburante, spingerlo fino a che non si richiude con uno scatto.

Nota: lo sportellino del bocchettone di rifornimento rimane chiuso e bloccato soltanto quando si blocca il veicolo con la chiusura centralizzata.

BOCCHETTONE DI RIFORNIMENTO CARBURANTE



Durante il rifornimento di carburante, assicurarsi che i cristalli, le portiere e il tettuccio siano tutti completamente chiusi, soprattutto se a bordo del veicolo sono presenti bambini o animali.



Non cercare di riempire il serbatoio sfruttando tutta la sua capienza. Se si parcheggia il veicolo su una strada in pendenza, alla luce diretta dei raggi solari o in presenza di una temperatura esterna elevata, l'espansione nel serbatoio può dare luogo alla fuoriuscita del carburante.