

Sulla lunghezza d'onda FM, l'RDS permette al sistema audio di ricevere programmi di informazione sul traffico e notiziari. L'RDS consente inoltre di risintonizzare automaticamente il sistema audio sulle stazioni collegate alla stessa rete, se la rete lo consente.

***Nota:** non tutte le stazioni radio FM trasmettono informazioni RDS. Se viene selezionata una stazione non RDS, la funzione RDS non sarà disponibile.*

REGIONALIZZAZIONE (REG)

Attraversando aree con livelli di ricezione radio differenti, il sistema dati radio (RDS) risintonizza automaticamente la radio sul segnale più forte. Quando è attiva la funzione REG, la radio si blocca sull'attuale stazione radio locale. Con la funzione REG disattivata, la radio può passare a una rete EON (Enhanced Other Network) più potente qualora il segnale della stazione radio corrente collegata all'EON dovesse indebolirsi.

Per attivare la funzione REG:

1. Premere il tasto **MENU (2)**.
2. Selezionare **Impostazioni audio**.
3. Selezionare **Regionalisation** (Regionalizzazione).
4. Premere **OK** per attivare o disattivare la funzione REG.

FREQUENZA ALTERNATIVA (AF)

Alcune stazioni radio trasmettono su frequenze diverse in parti diverse del Paese. Se il segnale della stazione selezionata si indebolisce, la radio si risintonizza automaticamente su una frequenza alternativa (AF) dal segnale più forte, se disponibile. Questa funzione risulta particolarmente utile nei lunghi viaggi, quando il veicolo si trova ad attraversare aree con trasmettitori diversi che servono la stessa stazione radio.

Per attivare o disattivare la funzione AF:

1. Premere il tasto **MENU (2)**.
2. Selezionare **Impostazioni audio**.
3. Selezionare **ALTERNAT.FREQ.** (**FREQUENZA ALTERNATIVA**). Attivare o disattivare la frequenza alternativa.
4. Premere **OK**.

SELEZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

La normale ricezione potrebbe essere interrotta per trasmettere informazioni sul traffico da stazioni della lunghezza d'onda FM o RDS (Radio Data System) e stazioni collegate alla rete EON (Enhanced Other Network).

Quando viene selezionata una stazione radio in grado di fornire informazioni sul traffico, sulla riga superiore del display viene visualizzato l'indicatore **TP**.

Premere brevemente il tasto **INFO (6)** per selezionare la funzione annunci sul traffico (TA, Traffic Announcement). L'indicatore **TA** viene visualizzato sulla riga superiore del display.

Non appena si riceve un annuncio sul traffico, il normale sistema di intrattenimento audio viene sospeso e la scritta **Traff.** viene visualizzata sul display, insieme al nome della stazione radio che sta trasmettendo le informazioni.

Se viene selezionata una stazione che non trasmette annunci sul traffico o se questa viene richiamata con un tasto di preselezione, la radio rimane sintonizzata su tale stazione a meno che non si disattivi la funzione **TA** per poi riattivarla.

Per annullare un annuncio sul traffico, premere brevemente il pulsante **INFO** oppure il pulsante **MODALITÀ** sul volante durante la trasmissione dell'annuncio. Tale azione non disattiva la funzione **TA**.