

2. Per scorrere fino a un brano o a una cartella specifica dell'elenco, utilizzare i tasti su/giù del comando di navigazione.
3. Premere **OK** per selezionare il brano da riprodurre o la cartella da aprire.

## MODALITÀ RIPETI E SHUFFLE PER MP3

Quando un CD MP3 viene riprodotto, le opzioni di riproduzione includono le modalità **Ripeti** e **Shuffle**.

## COLLEGAMENTO DI DISPOSITIVI PORTATILI (SISTEMA STANDARD)

I dispositivi portatili possono essere collegati all'hub di collegamento del veicolo. I tipi di dispositivo includono:

- Dispositivi di memorizzazione di massa USB (ad esempio, le schede di memoria). I dispositivi devono utilizzare il formato file FAT o FAT32.
- iPod® (sono supportati i modelli iPod Classic, iTouch, iPhone e iPod Nano - Per i dispositivi precedenti non si garantisce una piena funzionalità). La funzione iPod Shuffle non può essere garantita.
- Dispositivi ausiliari (i dispositivi audio personali, i lettori MP3, tutti i dispositivi iPod).
- Dispositivi con connettività Bluetooth®. I dispositivi devono supportare i protocolli A2DP e AVRCP Bluetooth®.

**Nota:** iPod® è un marchio registrato di Apple Computer Inc. depositato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Quando si collega un dispositivo di memorizzazione portatile, utilizzare il tasto **AUX (5)**. Molti comandi sono simili a quelli disponibili per la riproduzione dei CD.



Scollegare l'iPod quando si lascia il veicolo. In caso contrario, la batteria dell'iPod potrebbe scaricarsi.

Per ottenere una qualità di riproduzione ottimale, si consiglia di utilizzare la compressione lossless per i file dell'iPod. In caso contrario, si raccomanda di usare un bitrate minimo di 192 kbps per i file compressi (si consiglia vivamente un bitrate più alto).

Per i file trasmessi con lettori USB o MP3, il tasso di compressione massimo supportato è di 320 kbit al secondo (kbps). Se viene utilizzato un valore inferiore a 128 kbps, la funzione di elaborazione dei dati digitali (DSP) potrebbe andare persa.

**Nota:** alcuni lettori MP3 potrebbero avere un file system proprietario che non è supportato da questo sistema. Per utilizzare il proprio lettore MP3, è necessario impostarlo sulla modalità Dispositivo USB amovibile oppure Dispositivo di memorizzazione di massa. Si potrà ascoltare solo la musica aggiunta al dispositivo in questa modalità.