

## TENDINA PARASOLE DEL TETTO



Interruttore di apertura/chiusura della tendina parasole del tettuccio:

Per aprire la tendina parasole premere l'interruttore dal retro e rilasciarlo. La tendina parasole si apre completamente con un movimento scorrevole.

Per chiudere la tendina parasole, premere l'interruttore dalla parte anteriore fino alla prima posizione e rilasciarlo. La tendina parasole si chiude completamente. Applicando un'ulteriore pressione, il movimento della tendina parasole si arresta.

In alternativa, premere l'interruttore dalla parte anteriore fino alla seconda posizione e mantenerlo premuto finché la tendina parasole non raggiunge la posizione desiderata, quindi rilasciarlo.

## MECCANISMO ANTI-INTRAPPOLAMENTO



**La chiusura di un cristallo o della tendina parasole del tettuccio su qualsiasi parte del corpo può provocare gravi lesioni alla persona.**



**Prima di chiudere un cristallo o la tendina parasole del tettuccio, verificare che nessuno dei passeggeri abbia una parte del corpo in una posizione dove potrebbe restare intrappolata. Anche in presenza del sistema anti-intrappolamento, esiste sempre il rischio di gravi lesioni o incidenti anche mortali.**

La protezione anti-intrappolamento arresta il movimento del cristallo o della tendina parasole del tettuccio se viene rilevata la presenza di un ostacolo o di attrito. Controllare il cristallo o la tendina parasole del tettuccio e la relativa apertura, quindi rimuovere eventuali ostacoli (ad esempio ghiaccio, ecc.).

Se fosse ancora necessario sollevare il cristallo, per escludere la funzione procedere come segue:

1. Provare a chiudere il cristallo; la funzione anti-intrappolamento ne impedisce la chiusura e abbassa leggermente il cristallo.
2. Entro dieci secondi provare a sollevare nuovamente il cristallo; la funzione anti-intrappolamento ne impedisce la chiusura e abbassa leggermente il cristallo.
3. Provare a chiudere il cristallo per la terza volta, questa volta mantenendo l'interruttore nella posizione di chiusura. Tenere premuto l'interruttore fino alla chiusura completa.

**Nota:** se questa procedura non consente di rimuovere l'ostruzione, può essere necessario reimpostare il funzionamento dei cristalli.