

COMANDI PER LA GUIDA

Per ulteriori informazioni sui componenti numerati, fare riferimento al numero di pagina.

1. Interruttore della tendina del parasole del tettuccio. Vedere **74**.
2. Luce di cortesia dell'abitacolo anteriore. Vedere **58**.
3. Luci di lettura anteriori. Vedere **58**.
4. Pulsante chiamata guasto.
5. Pulsante chiamata SOS di emergenza.
6. Luci esterne e comando del computer di bordo. Vedere **54** e **47**.
7. Comando del sistema audio/video. Vedere **142**.
8. Quadro strumenti e centro messaggi. Vedere **45**.
9. Comando del menu del quadro strumenti. Vedere **46**.
10. Comando dei tergicristalli e dei lavavetri. Vedere **60**.
11. Tasto START/STOP. Vedere **96**.
12. Display schermo a sfioramento. Vedere **76**.
13. Sistema audio. Vedere **142**.
14. Interruttore lampeggiatori di emergenza.
15. Comandi per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata. Vedere **80**.
16. Pulsante del sistema Stop/Start intelligente. Vedere **98**.
17. Pulsante del controllo della guida in discesa (HDC). Vedere **135**.
18. Pulsante del controllo dinamico della stabilità (DSC). Vedere **104**.
19. Selettore marce del cambio automatico. Vedere **101**.
20. Comando Terrain Response. Vedere **132**.
21. Selettore dell'ingranaggio del cambio manuale. Vedere **103**.
22. Freno di stazionamento elettrico. Vedere **109**.
23. Comando on/off/volume del sistema audio. Vedere **142**.
24. Inserimento marcia superiore. Vedere **101**.
25. Pulsanti del controllo della velocità adattativo. Vedere **124**.
26. Pulsanti del comando della velocità di crociera o del controllo della velocità adattativo. Vedere **123** e **124**.
27. Leva di regolazione del piantone di sterzo. Vedere **27**.
28. Avvisatore acustico.
29. Pulsanti del telefono e del comando vocale. Vedere **176**.
30. Comando di livellamento fari. Vedere **56**.
31. Comando dell'illuminazione dell'abitacolo. Vedere **59**.
32. Leva di rilascio del cofano. Vedere **228**.
33. Pulsante dell'avvertenza di uscita dalla corsia. Vedere **139**.
34. Pulsante di sbloccaggio/apertura del portellone. Vedere **10**.
35. Pulsante del riscaldamento del volante. Vedere **27**.
36. Inserimento marcia inferiore. Vedere **101**.
37. Interruttore di isolamento dei cristalli posteriori. Vedere **73**.
38. Alzacristalli elettrici. Vedere **73**.
39. Comando della regolazione/ripiegamento elettrico dello specchietto retrovisore. Vedere **64**.
40. Pulsanti di chiusura/apertura centralizzata. Vedere **17**.
41. Pulsanti della memoria delle posizioni di guida. Vedere **21**.

