

SPIA BASSO LIVELLO CARBURANTE (AMBRA)



Si accende quando il livello del carburante è basso. Fare rifornimento non appena possibile.

La freccia mostra su quale lato del veicolo individuare il tappo del bocchettone di rifornimento del carburante.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE PNEUMATICI (GIALLA)



La spia si illumina, accompagnata da un messaggio sul centro messaggi, per avvisare il guidatore che 1 o più pneumatici sono pericolosamente sgonfi.

Arrestare il veicolo non appena possibile, controllare la pressione degli pneumatici e gonfiarli alla pressione consigliata.

La spia lampeggia per indicare un guasto nel sistema.

AVVERTENZA DI USCITA DALLA CORSIA (VERDE)



Si illumina in grigio per confermare l'avvenuta attivazione del sistema di avvertenza uscita corsia.

Le linee di demarcazione della corsia riconosciute si illuminano in verde mentre quelle non riconosciute si illuminano in grigio.

CAMBIO MARCIA (VERDE)



La spia di cambio marcia si accende brevemente quando si raggiunge il punto consigliato per il cambio di marcia (passaggio a una marcia superiore).

La spia di cambio marcia non si accende se il comando della velocità di crociera è attivo e non viene escluso premendo il pedale dell'acceleratore.

Nota: questa spia funge solo da riferimento. È responsabilità del guidatore assicurarsi sempre di guidare il veicolo in modo appropriato in base alle condizioni prevalenti.

CONTROLLO GUIDA IN DISCESA (VERDE)



Rimane accesa costantemente quando viene selezionato il controllo HDC e le condizioni di funzionamento vengono soddisfatte. Vedere **135, COMANDI HDC**.

Se la spia lampeggia, è stato selezionato il controllo HDC, ma le condizioni di funzionamento non risultano soddisfatte oppure si sta verificando la progressiva disattivazione del controllo HDC.

COMANDO VELOCITÀ DI CROCIERA (VERDE)



La spia si accende quando il comando velocità di crociera o il controllo velocità adattativo è attivo.

ALLARME AVANTI (VERDE)



Questa spia si accende quando l'allarme avanti è attivo.

LUCI DI POSIZIONE (VERDE)



Si accende quando le luci di posizione sono accese.