

10. Premere per selezionare il menu **Mode**. Se è installata la modalità di doppia visualizzazione, questa icona cambia e il tasto consente di accedere a tale modalità.
11. Toccare o premere per selezionare il menu **Phone**.
12. Toccare per selezionare il menu **Funzioni extra**.
13. Toccare per cambiare la scelta rapida. Vedere 77, **IMPOSTAZIONE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.

USO DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO



Non esercitare una pressione eccessiva quando si selezionano le voci sullo schermo a sfioramento.

CURA DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO



Non usare detergenti abrasivi per pulire lo schermo a sfioramento. Per conoscere i prodotti detergenti omologati, rivolgersi al proprio concessionario/riparatore autorizzato.

IMPOSTAZIONE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

Selezionare **Impost.** dalla schermata del **Menu principale**.

La schermata del menu **Impost.** è suddivisa in categorie:

- Schermo
- Sistema
- Vivavoce
- Audio

IMPOSTAZIONI SCHERMO

Pop-up volume: visualizza l'attivazione/disattivazione di una finestra a comparsa per la regolazione del volume.

Screensaver: cambia lo screensaver.

Spegn. predef.: è possibile impostare le schermate di selezione dei sottomenu in modo che tornino al **Menu principale** dopo un periodo di tempo predefinito.

Tema: cambia l'aspetto dei tasti funzione dello schermo a sfioramento.

IMPOSTAZIONI SISTEMA

Feedback pulsante: selezionare per attivare o disattivare il tono di conferma dei tasti software.

Regol. orol.: consente di selezionare il formato a 12 o 24 ore per l'orologio. Impostare la ora corrente. Selezionare **Data** per cambiare data o modificare il formato della data. Selezionare **Imposta** per memorizzare le nuove impostazioni.

***Nota:** l'orologio può anche essere regolato dal display dell'ora dello schermo a sfioramento.*

Scelta rapida menu iniz.: selezionare un massimo di 2 voci dall'elenco visualizzato che potranno comparire come scelte rapide nel **Menu principale**. Selezionare **Canc.** per deselezionare gli elementi evidenziati.

Lingua: selezionare la lingua desiderata. Selezionare una voce **maschile** o **femminile** per i comandi vocali. Toccare **Cambia** per selezionare le opzioni alternative per le schermate relative a voce e testo. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per confermare.

***Nota:** alcune lingue non sono ancora disponibili sia per i testi del display del sistema che per il sistema di comando vocale. In questo caso, sarà necessario selezionare una lingua a parte per il sistema di comando vocale.*