

*Nota: durante l'uso normale, è possibile che il livello del liquido scenda leggermente in seguito all'usura delle pastiglie dei freni, ma non dovrà comunque scendere al di sotto del segno **MIN**.*

RABBOCCO DEL LIQUIDO FRENI/ FRIZIONE

- ❗ Impiegare sempre un liquido dei freni con le specifiche corrette. Vedere **287, LUBRIFICANTI E LIQUIDI**.
 - ❗ Il liquido dei freni danneggia le superfici verniciate. Tamponare immediatamente con un panno assorbente l'eventuale liquido rovesciato e lavare l'area con una miscela di shampoo per autoveicoli e acqua.
 - ❗ Utilizzare esclusivamente liquido nuovo prelevato da un contenitore sigillato ermeticamente; i liquidi provenienti da contenitori aperti oppure precedentemente spurgati dal sistema contengono umidità che influenza negativamente le prestazioni e pertanto non devono essere utilizzati.
 - ❗ Non rabboccare il livello del liquido freni fino al contrassegno massimo, a meno che siano state sostituite le pastiglie dei freni. In caso di dubbio, rivolgersi a un tecnico qualificato.
1. Rabboccare il serbatoio del liquido dei freni almeno fino al segno del livello minimo.
 2. Rimontare il tappo del bocchettone di rifornimento del serbatoio del liquido dei freni ruotando in senso orario.
 3. Rimontare la copertura sotto il cofano vano motore. Vedere **229, COPERTURE SOTTO IL COFANO VANO MOTORE – RIMONTAGGIO**.

CONTROLLO DEL LIVELLO DEL LIQUIDO LAVAVETRO



Evitare che il liquido lavavetro venga a contatto con fiamme libere o sorgenti di innesco.



Se il veicolo viene utilizzato a temperature inferiori a 4°C (40°F), utilizzare un liquido lavavetro con protezione antigelo.



Usare solo liquido lavavetro omologato.



Prestare attenzione a non provocare versamenti, in particolare se si utilizza una concentrazione non diluita o molto alta. In caso di versamento del liquido, lavare immediatamente con acqua l'area interessata.

Il serbatoio del liquido lavavetro alimenta i getti del lavaparebrezza e del lavalunotto e i getti lavafari.

Controllare e rabboccare il livello del serbatoio almeno una volta alla settimana. Rabboccare sempre con liquido lavavetri in modo da impedirne il congelamento.

Periodicamente, azionare gli interruttori del lavavetro per controllare che gli ugelli siano liberi e orientati adeguatamente.

RABBOCCO DEL LIQUIDO LAVAVETRO

Il serbatoio del liquido lavavetro alimenta i getti del lavaparebrezza e del lavalunotto e i getti lavafari.

Controllare e rabboccare il livello del serbatoio almeno una volta alla settimana. Rabboccare sempre con liquido lavavetri in modo da impedirne il congelamento.

Periodicamente, azionare gli interruttori del lavavetro per controllare che gli ugelli siano liberi e orientati adeguatamente.

1. Pulire il tappo del bocchettone di rifornimento del serbatoio del liquido lavavetro prima di rimuoverlo, al fine di evitare l'ingresso di sporcizia nel serbatoio.
2. Rimuovere il tappo del bocchettone di rifornimento carburante.
3. Rabboccare fino a quando il liquido non risulta visibile nel collo del bocchettone.
4. Rimontare il tappo del bocchettone di rifornimento.