

5. Luci del vano gambe: si accendono quando le portiere sono sbloccate e si spengono 60 secondi dopo aver chiuso tutte le portiere, quando si avvia il motore o quando si blocca il veicolo.
6. Luci dell'abitacolo/di lettura posteriori: si accendono quando le portiere sono sbloccate e si spengono 60 secondi dopo aver chiuso tutte le portiere, quando si avvia il motore o quando si blocca il veicolo. Premere l'interruttore per accendere o spegnere manualmente. Toccare la lente della luce di cortesia anteriore per circa 2 secondi per disattivare o attivare l'illuminazione automatica delle luci abitacolo posteriori.
7. Luce del bagagliaio: si accende quando si apre il portellone.

INTENSITÀ DELLE LUCI DELL'ABITACOLO

Con le luci esterne accese, è possibile regolare l'intensità dell'illuminazione dell'interruttore dell'abitacolo. Vedere **334, COMANDI PER LA GUIDA**.

LUCE AMBIENTE

Su alcuni veicoli è possibile configurare il colore e l'intensità della luce ambiente a LED tramite lo schermo a sfioramento. Anche se è necessario che le luci esterne siano accese mentre vengono effettuate delle modifiche, è possibile vedere un'anteprima di 1 secondo delle modifiche apportate se le luci esterne sono disinserite. Vedere **79, FUNZIONI EXTRA**.

Nota: nei veicoli senza luce ambiente configurabile si accende la luce bianca standard per le luci dell'abitacolo.

MODALITÀ DI EMERGENZA STEALTH

La modalità di emergenza Stealth abbassa il livello di illuminazione dell'abitacolo per facilitare la guida notturna. È possibile abilitare la modalità di emergenza Stealth tramite il menu **Funzioni extra** dello schermo a sfioramento. Vedere **79, FUNZIONI EXTRA**.

Una volta abilitata, la modalità di emergenza Stealth viene attivata spegnendo lo schermo a sfioramento tramite il pulsante on/off. Vedere **76, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**. Se al momento dello spegnimento dello schermo a sfioramento sussistono le condizioni notturne, i livelli minimi di luminosità dell'illuminazione dell'abitacolo e della retroilluminazione del quadro strumenti si riducono automaticamente. È possibile disabilitare la modalità di emergenza Stealth quando le condizioni notturne non sussistono più o se lo schermo a sfioramento viene riaccesso.

Nota: il comando dell'illuminazione dell'abitacolo non funziona quando è attiva la modalità di emergenza Stealth. Vedere **334, COMANDI PER LA GUIDA**.