

- Premere a lungo per attivare la modalità di ricerca manuale. Tocando brevemente e ripetutamente questo tasto, si cambia la frequenza in singoli incrementi. Con un'altra pressione lunga si esegue la scansione in avanti nella lunghezza d'onda corrente, fino al rilascio del tasto.
- 6. Impostazioni:** toccare per visualizzare e attivare/disattivare le seguenti funzioni: **RDS**, **Traff.**, **News**, **AF** e **REG**. Vedere **149**, **SISTEMA DATI RADIO (RDS)**.
- 7. Elenco stazioni** (solo FM): selezionare per visualizzare un elenco di stazioni disponibili sulla lunghezza d'onda. L'elenco può essere ordinato per **Frequenza**, **Nome** o **PTY** (musica pop, notiziario, sport ecc.) selezionando il tasto software appropriato. Toccare per selezionare la stazione desiderata. Se si ordinano le stazioni per categoria, toccare la categoria scelta per visualizzare e selezionare una stazione corrispondente.
- 8. Immiss. freq.:** selezionare per immettere la frequenza conosciuta di una stazione sulla lunghezza d'onda corrente, usando la tastiera numerica che appare. Selezionare OK o attendere 2 secondi affinché il sistema si sintonizzi sulla frequenza imposta.
- 9. Canali predef.:** su ciascuna lunghezza d'onda sono disponibili 6 posizioni per canali predefiniti.
- Toccare e rilasciare per sintonizzarsi sulla stazione memorizzata su quel canale predefinito.
  - Tenere premuto per memorizzare la stazione corrente su quel canale predefinito (mentre viene memorizzata la stazione, il volume dell'autoradio verrà azzerato).
- Usare i tasti di ricerca sul volante per passare al canale predefinito successivo o precedente.

## SISTEMA DATI RADIO (RDS)

L'autoradio è dotata di un sistema dati radio (RDS) che consente al sistema audio di ricevere informazioni aggiuntive insieme ai normali segnali radio FM.

**Nota:** non tutte le stazioni radio FM trasmettono informazioni RDS.

Selezionare **Impostazioni** per visualizzare o modificare le impostazioni RDS.

- **Traff./News:** fornisce informazioni locali di viaggio o notiziari locali.
- **REG (regionalizzazione):** selezionare per impedire la risintonizzazione della radio su una stazione locale alternativa che abbia un segnale più forte.
- **AF (frequenza alternativa):** selezionare per permettere la risintonizzazione automatica della radio su una frequenza alternativa che abbia un segnale più forte della stazione corrente. Questa funzione è utile nei lunghi viaggi, quando il veicolo attraversa regioni servite da trasmettitori differenti.