

- Premere a lungo per attivare la modalità di ricerca manuale. Toccando brevemente e ripetutamente questo tasto, si cambia la frequenza in singoli incrementi. Con un'altra pressione lunga si esegue la scansione in avanti nella lunghezza d'onda corrente, fino al rilascio del tasto.

6. Impostazioni: toccare per visualizzare e attivare/disattivare le seguenti funzioni: **RDS, Traff., News, AF e REG.** Vedere **149, SISTEMA DATI RADIO (RDS).**

7. Elenco stazioni (solo FM): selezionare per visualizzare un elenco di stazioni disponibili sulla lunghezza d'onda. L'elenco può essere ordinato per **Frequenza, Nome o PTY** (musica pop, notiziario, sport ecc.) selezionando il tasto software appropriato. Toccare per selezionare la stazione desiderata.

Se si ordinano le stazioni per categoria, toccare la categoria scelta per visualizzare e selezionare una stazione corrispondente.

8. Immiss. freq.: selezionare per immettere la frequenza conosciuta di una stazione sulla lunghezza d'onda corrente, usando la tastiera numerica che appare. Selezionare OK o attendere 2 secondi affinché il sistema si sintonizzi sulla frequenza immessa.

9. Canali predef.: su ciascuna lunghezza d'onda sono disponibili 6 posizioni per canali predefiniti.

- Toccare e rilasciare per sintonizzarsi sulla stazione memorizzata su quel canale predefinito.
- Tenere premuto per memorizzare la stazione corrente su quel canale predefinito (mentre viene memorizzata la stazione, il volume dell'autoradio verrà azzerato).

- Usare i tasti di ricerca sul volante per passare al canale predefinito successivo o precedente.

SISTEMA DATI RADIO (RDS)

L'autoradio è dotata di un sistema dati radio (RDS) che consente al sistema audio di ricevere informazioni aggiuntive insieme ai normali segnali radio FM.

***Nota:** non tutte le stazioni radio FM trasmettono informazioni RDS.*

Selezionare **Impostazioni** per visualizzare o modificare le impostazioni RDS.

- **Traff./News:** fornisce informazioni locali di viaggio o notiziari locali.
- **REG (regionalizzazione):** selezionare per impedire la risintonizzazione della radio su una stazione locale alternativa che abbia un segnale più forte.
- **AF (frequenza alternativa):** selezionare per permettere la risintonizzazione automatica della radio su una frequenza alternativa che abbia un segnale più forte della stazione corrente. Questa funzione è utile nei lunghi viaggi, quando il veicolo attraversa regioni servite da trasmettitori differenti.