

PASSATA FINALE

Se è configurata la funzione di passata finale, i tergicristalli rimangono in azione alcuni secondi dopo la conclusione di un ciclo di lavaggio/tergitura per rimuovere le eventuali gocce residue dal parabrezza.



Questa funzione può essere attivata/disattivata da un concessionario/riparatore autorizzato.

POSIZIONE DI PARCHEGGIO NEL PERIODO INVERNALE

Il tergicristallo può essere impostato in modo da arrestarsi su una posizione più alta del normale. Questo consente di sollevare le spazzole dal vetro, mentre il veicolo è fermo, per ridurre il rischio di congelamento sul cristallo e per facilitare il distacco di detriti o la rimozione di ostruzioni quali neve, fango, foglie, ecc. La posizione di parcheggio nel periodo invernale può essere abilitata/disabilitata attraverso il menu **Configuraz. veicolo**. Vedere **46, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

Nota: non guidare il veicolo con i tergicristalli nella posizione di parcheggio nel periodo invernale. I tergicristalli devono essere sempre reimpostati nella posizione di riposo normale prima di guidare la vettura.

LAVAFARI

Il lavafari elettrico opzionale funziona automaticamente con il lavaggio del parabrezza e solo se i fari sono accesi e se nel serbatoio del liquido lavavetro ne è presente una quantità sufficiente.

Il lavafari entra in funzione ogni quarto azionamento del lavavetro, a patto che i fari siano ancora accesi e siano trascorsi circa dieci minuti dall'ultimo lavaggio dei fari.

Spegnendo e riaccendendo i fari, oppure disinserendo e quindi reinserendo l'accensione, si reimposta il ciclo. Vedere **54, COMANDO DELLE LUCI**, o **96, SPEGNIMENTO DEL MOTORE**.

Nota: i fari vengono lavati alternativamente per evitare che il liquido lavavetro riduca contemporaneamente la luce emessa da entrambi i fari.