

Controllo della pressione degli pneumatici dopo una riparazione.....	274
Controllo della stabilità	
disattivazione.....	104
DSC.....	104
attivazione.....	104
Controllo del rilascio in salita Gradient Release Control	
rilascio freni in salita.....	136
Controllo dinamico della stabilità (DSC).....	104
attivazione.....	104
disattivazione.....	104
spia DSC attivo.....	51
spia DSC disattivo.....	51
Controllo elettronico della trazione (ETC).....	106
Controllo guida in discesa.....	135
controllo del rilascio freni.....	136
spia.....	52
temperatura dei freni.....	136
Controllo pressione (pneumatici)	
controllo dopo una riparazione.....	274
Controllo trazione.....	106
attivazione.....	104
disattivazione.....	104
Controllo velocità adattativo.....	124
allarme avanti.....	129
assistenza accodamento.....	126
disinserimento automatico.....	127
errori di rilevamento del fascio radar.....	128
esclusione della velocità impostata e della modalità di accodamento.....	126
frenata di emergenza intelligente.....	131
malfunzionamento.....	129
modalità accodamento.....	125
modifica della distanza del sistema ACC.....	126
ripristino della modalità accodamento.....	127
ripristino della velocità impostata.....	127
suggerimenti per la guida.....	127
Coperture	
rimontaggio.....	229
smontaggio.....	228
Coperture motore	
rimontaggio.....	229
smontaggio.....	228
Coperture sotto il cofano vano motore.....	228-229
Cristalli	
funzionamento.....	73
protezione anti-intrappolamento.....	74
reimpostazione.....	236
Cristalli elettrici	
funzionamento.....	73
Cuffie.....	165
D	
Dadi di fissaggio ruota.....	278
Dati elettronici.....	283
Degrado dovuto all'invecchiamento (pneumatici).....	267
Deselezione della modalità Valet.....	79
Destinazione precedente.....	191
Dichiarazioni di conformità.....	200, 298
sistema di navigazione.....	200
Diesel	
candele	
spia.....	51
carburante.....	218
contenuto di zolfo.....	218
dispositivo di protezione da errato rifornimento.....	220
sportellino del bocchettone di rifornimento.....	219
Dimensioni.....	293
Dinamica adattativa.....	107
Disinserimento automatico del sistema ACC.....	127
Dispositivi portatili	
abbinamento.....	158
collegamenti.....	155
collegamento di dispositivi.....	156, 214
collegamento di dispositivi multipli.....	157
collegamento di un dispositivo.....	213
collegamento tramite presa AUX.....	213
collegamento tramite presa USB/iPod.....	213
comandi.....	153, 211
modalità ripetizione e shuffle per file MP3.....	213