

Frizione e freni	
regolazione.....	291
Funzioni extra.....	79
Fusibili	
scatola fusibili abitacolo.....	257
scatola fusibili bagagliaio.....	260
scatola fusibili vano motore.....	255
sostituzione.....	254
ubicazioni.....	253
G	
Getti del lavavetro.....	240
Guida	
allarme avanti.....	129
allarme avanti nel sistema ACC.....	129
assistenza accodamento nel sistema ACC.....	126
attivazione Stop/Start intelligente.....	98
comandi per il conducente.....	
condizioni difficili.....	225
controlli giornalieri.....	224
controlli settimanali.....	224
controllo freni con ABS.....	108
controllo su pendenze ripide con ABS.....	108
controllo velocità adattativo.....	124
disattivazione Stop/Start intelligente.....	98
disinserimento automatico del sistema ACC.....	127
distribuzione elettronica della forza frenante.....	108
dopo una collisione.....	283
errori di rilevamento del fascio radar del sistema ACC.....	128
esclusione della velocità impostata e della modalità di accodamento nel sistema ACC.....	126
frenata di emergenza con il sistema ACC.....	131
informazioni importanti sui freni.....	108
limitazioni del sistema di assistenza parcheggio.....	119
malfunzionamento del sistema ACC.....	129
messaggi monitoraggio punti ciechi.....	69
modalità di accodamento del sistema ACC.....	125
modifica della distanza del sistema ACC.....	126
monitoraggio punti ciechi.....	66
rilevamento veicolo in avvicinamento.....	68
postura corretta.....	21
pressione olio bassa.....	49
prima dell'avviamento.....	283
ripristino della modalità di accodamento nel sistema ACC.....	127
ripristino della velocità impostata nel sistema ACC.....	127
risoluzione dei problemi del sistema di assistenza parcheggio.....	120
rodaggio.....	224
selezione del sistema di assistenza parcheggio.....	118
sensore pioggia.....	62
servofreno di emergenza.....	108
sistemi di assistenza	
sistema di avvertenza uscita corsia.....	139
sistema di riconoscimento segnali stradali.....	138
spia allarme avanti.....	52
spia cambio marcia.....	52
spia di avvertenza uscita corsia (rossa).....	50
spia di avvertenza uscita corsia (verde).....	52
spia DSC attivo.....	51
suggerimenti per la guida con il sistema ACC.....	127
utilizzo del comando velocità di crociera.....	123
utilizzo del sistema ACC.....	124
Guida all'estero	
fari.....	56
profilo fascio di luce.....	56
Guida fuoristrada	
erba/ghiaietto/neve.....	133
fango/solchi.....	133
navigazione.....	195
nuovo itinerario.....	195
opzioni itinerario.....	196
selezione vista con bussola.....	197