

La radio digitale viene trasmessa da trasmettitori locali e regionali. Alcuni servizi sono nazionali o regionali e vengono replicati su più trasmettitori in tutta la regione o in tutto il paese. Altri servizi sono invece locali e disponibili esclusivamente nel campo limitato di un trasmettitore.

RICERCA DEI SERVIZI DIGITALI

Premere i tasti di ricerca (**8** o **9**) per cercare la lunghezza d'onda e i gruppi attivi locali. In alternativa, usare i tasti di ricerca sul volante, che svolgono la medesima funzione.

I canali nazionali utilizzano gli stessi gruppi in tutto il paese e quindi non è necessario effettuare la ricerca. Se avete già memorizzato i canali nazionali preferiti, verranno trovati immediatamente sugli stessi tasti di preselezione.

Se si perde la ricezione mentre il veicolo è in marcia, quest'ultimo potrebbe trovarsi fuori dal campo del gruppo. Utilizzare i tasti di ricerca (**8** o **9**) per cercare i servizi con il segnale più potente disponibili in quell'area.

***Nota:** se al veicolo è collegata un'apparecchiatura elettrica ausiliaria, la capacità di ricezione della radio DAB potrebbe ridursi.*

SELEZIONE E MEMORIZZAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI

Selezionare **DAB1** o **DAB2**. Su ciascuna banda, la stazione attiva corrisponderà all'ultima utilizzata. Per selezionare un'altra stazione, premere il tasto di preselezione appropriato (da 0 a 9).

Ciascun tasto di preselezione può essere utilizzato per memorizzare un servizio di radio digitale del gruppo. Se si passa da una preselezione all'altra, appartenenti a gruppi diversi, è possibile che trascorrono alcuni secondi prima della sintonizzazione (la scritta **Ricerca in corso....** viene visualizzata brevemente sul display). Il passaggio tra i servizi all'interno di uno stesso gruppo è virtualmente immediato.

Se la posizione di preselezione non contiene un servizio o se il servizio non è ricevibile nella posizione in cui ci si trova al momento, sul display viene visualizzato il messaggio **"Nessuna ricezione"**.

Se il servizio desiderato non è ancora memorizzato su un tasto di preselezione o non può essere ricevuto, è possibile scorrere gli altri servizi presenti nel gruppo corrente con brevi e ripetute pressioni dei tasti di ricerca avanti e ricerca indietro. Al termine del gruppo, un'ulteriore pressione di uno dei due tasti visualizzerà il messaggio **Ricerca in corso....** per alcuni secondi, prima che venga visualizzato il gruppo successivo. Sarà possibile scorrere i servizi contenuti nel nuovo gruppo con brevi e ripetute pressioni dei tasti, come descritto sopra.

Per memorizzare un servizio su una posizione di preselezione, tenere premuto il tasto di preselezione desiderato mentre viene trasmesso il servizio desiderato. Un grafico a barre indica per quanto tempo è necessario tenere premuto il pulsante, quindi viene visualizzato un messaggio a comparsa **"Preselezione memorizzata"**. È ora possibile rilasciare il tasto.