

specifiche.....	287	specifiche.....	246
Lettores CD		olio	
abbinamento dei dispositivi portatili.....	158	rabbocco.....	242
caricamento CD.....	144	specifiche.....	287
riproduzione dei dispositivi portatili.....	157	ubicazioni dei bocchettoni di	
Lettores CD (standard)		rifornimento.....	241
caricamento.....	211	Liquido di raffreddamento	
collegamento dei dispositivi portatili.....	214	controllo del livello.....	243
comandi.....	201	rabbocco.....	243
controllo volume adattativo.....	202	specifiche.....	243
modalità ripetizione e shuffle.....	212	Luci.....	54
riproduzione file MP3.....	212	fari allo xeno.....	230
selezione brani.....	212	illuminazione ambiente.....	59
toni.....	202	intensità luci abitacolo.....	59
Lettores dei supporti video		modalità Stealth.....	59
comandi.....	162	prova.....	49
comando schermo a sfioramento del sistema		rilevamento tergicristalli fari automatici.....	56
di intrattenimento posteriore.....	166	sostituzione della lampadina.....	230
cuffie.....	168	specifiche delle lampadine.....	295
doppia visualizzazione.....	165	spia TPMS.....	52
comandi.....	164	spie.....	49
cuffie.....	165	ubicazioni luci abitacolo.....	58
utilizzo del sistema di intrattenimento		Luci abitacolo.....	58
posteriore.....	168	illuminazione ambiente.....	59
visualizzazione a schermo intero.....	163	intensità.....	59
visualizzazione inibita.....	163	modalità Stealth.....	59
Licenza		sostituzione della lampadina.....	230
audio/video.....	145-146	specifiche delle lampadine.....	295
Limitazione della corsa del sedile.....	21	tipi.....	58
Lingua del display audio.....	207	Luci diurne.....	55
Liquidi		Luci esterne	
capacità.....	289	sostituzione della lampadina.....	230
controllo dell'olio motore.....	242	specifiche delle lampadine.....	295
controllo frizione.....	245		
freni		M	
controllo.....	245	Mancato sollevamento del selettore di	
specifiche.....	246	marcia.....	103
freno		Manopola di selezione marce.....	103
rabbocco.....	246	Manutenzione	
liquido di raffreddamento		airbag.....	44
rabbocco.....	243	avviamento d'emergenza.....	250
specifiche.....	243	batteria chiave Smart.....	12
liquido lavavetri.....	246	capacità.....	289
controllo.....	246	chiusura del cofano vano motore.....	228

condizioni di guida gravose.....	225	schermo diviso.....	186
controlli giornalieri.....	224	zoom automatico.....	187
controlli settimanali.....	224	Mappa su schermo diviso.....	186
controllo della pressione degli pneumatici dopo una riparazione.....	274	Meccanismo di apertura porta garage.....	70
dopo la guida fuoristrada.....	238	assistenza.....	72
filtro antiparticolato diesel (DPF).....	225	cancellazione di tutte le programmazioni.....	71
kit di riparazione pneumatici.....	271	cancello di ingresso.....	72
livello del liquido di raffreddamento del motore.....	243	programmazione.....	70
livello liquido freni.....	245	programmazione di dispositivi a codice variabile.....	71
livello liquido frizione.....	245	programmazione di un singolo tasto.....	72
livello liquido lavavetri.....	246	Memoria delle posizioni di guida.....	21
livello olio motore.....	242	Memorizzazione automatica	
pastiglie dei freni.....	225	memorizzazione delle stazioni radio.....	205
procedura di riparazione pneumatici.....	272	utilizzo di una stazione radio	
pulizia		memorizzata.....	205
abitacolo.....	238	Menu delle impostazioni.....	46
carrozzeria.....	237	unità di misura dei display.....	48
cinture di sicurezza.....	239	Messaggi di avvertenza di importanza critica.....	49
crystalli.....	238	Messaggi informativi.....	49
lunotto.....	238	Metanolo.....	218
pelle.....	239	Modalità accodamento	
ruote con cerchi in lega.....	238	attivazione.....	125
sottoscocca.....	237	esclusione.....	127
rabbocco dell'olio.....	242	modifica della distanza.....	126
registrazione dei dati.....	283	ripristino.....	127
riparazione verniciatura.....	240	Modalità di accodamento	
rodaggio.....	224	modifica della distanza.....	126
scatola fusibili (abitacolo).....	257	Modalità regionale.....	206
scatola fusibili bagagliaio.....	260	Modalità schermo.....	187
scatola fusibili vano motore.....	255	Modalità Stealth.....	59
sistema di alimentazione del carburante.....	229	Modalità Valet.....	78
sostituzione della lampadina.....	230	deselezione.....	79
sostituzione di un fusibile.....	254	Monitoraggio punti ciechi	
specifiche delle lampadine.....	295	blocco del sensore.....	69
specifiche lubrificanti e liquidi.....	287	messaggi visualizzati.....	69
ubicazioni delle etichette.....	284	notifica di un veicolo in sorpasso.....	66
utilizzo di un dispositivo di ausilio		rilevamento veicolo in avvicinamento.....	68
all'avviamento.....	250	Montaggio ISOFIX.....	37
Manutenzione a cura del proprietario.....	224	Moquette e tappetini.....	240
Manutenzione della batteria del veicolo.....	248	Motore	
Mappa.....	191	apertura vano.....	228