

7. Fendinebbia posteriori: entrano in funzione solo se sono selezionate le luci di posizione, i fari o le luci automatiche. Ruotare la ghiera verso il volante e rilasciarla. La spia del quadro strumenti si illumina. Vedere **51, FENDINEBBIA POSTERIORI (AMBRA)**. Per spegnere i fendinebbia posteriori, ruotare la ghiera verso il volante e rilasciarla. La spia si spegne.

In caso di guasto di una lampadina, ricordare che alcune lampadine possono essere sostituite soltanto da un concessionario/riparatore autorizzato. Vedere **230, SOSTITUZIONE DI UNA LAMPADINA**.

LUCI DIURNE

Le luci diurne sono luci a LED.

Con il comando dell'illuminazione in posizione OFF o in posizione AUTO e condizioni di luce che non richiedono l'accensione dei fari, le luci diurne si accendono automaticamente nei seguenti casi:

- Il motore sia avviato.
- Il selettore delle marce non è nella posizione di parcheggio (cambio automatico).
- Il freno di stazionamento non è applicato - a seconda del mercato.



La funzione luci diurne può essere disattivata o attivata da un concessionario/riparatore autorizzato, salvo diversa disposizione di legge.

SPENNIMENTO RITARDATO DEI FARI

Questa funzione è attiva ogni volta che si lascia l'interruttore principale delle luci sulla posizione AUTO (5) e l'accensione è disinserita. I fari rimangono accesi per un massimo di 240 secondi.

*Nota: il ritardo può essere modificato attraverso il menu **Configuraz. veicolo**. Vedere **46, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.*

Lo spegnimento ritardato può essere disattivato in qualsiasi momento premendo il pulsante del faro sulla chiave Smart.

ASSISTENZA ABBAGLIANTI

Questa funzione delle luci allo xeno seleziona e deseleziona automaticamente gli abbaglianti in condizioni specifiche di illuminazione della strada e in assenza di luci provenienti da altri veicoli. Il sistema è attivo solo quando la luce ambiente scende al di sotto di un livello predefinito.

Nota: si consiglia di non utilizzare l'assistenza abbaglianti durante la guida fuoristrada.

Affinché l'assistenza abbaglianti si attivi, è necessario che l'interruttore principale delle luci sia posizionato su AUTO (5), con i fari anabbaglianti selezionati.

La spia del quadro strumenti si accende quando l'assistenza abbaglianti è selezionata. Vedere **53, ASSISTENZA ABBAGLIANTI (VERDE)**.

L'assistenza abbaglianti si attiva soltanto quando il veicolo supera la velocità di 40 km/h (25 mph). Il sistema si disattiva quando la velocità del veicolo scende al di sotto dei 24 km/h (15 mph).

Per selezionare manualmente gli abbaglianti, spostare normalmente la leva sulla relativa posizione. Per tornare all'assistenza abbaglianti, riportare la leva sulla posizione centrale.

Per passare manualmente dall'assistenza abbaglianti all'assistenza anabbaglianti, spingere la leva sulla posizione di lampeggio (2), in questo modo verrà annullata l'assistenza abbaglianti. Per tornare all'assistenza abbaglianti, spingere la leva sulla posizione degli abbaglianti (1), quindi riportarla sulla posizione centrale.