

- ⚠ Quando si toglie il coperchio di una scatola fusibili, prestare attenzione a proteggere la scatola dall'umidità e rimontare il coperchio il prima possibile.

È possibile accedere ai fusibili come indicato di seguito:

1. Scatola dei fusibili vano motore.
 - Per accedere alla scatola dei fusibili: rimuovere i due elementi di fissaggio di plastica (vedere la figura) e tirare il tubo verso l'alto per liberarlo dalla scatola dell'aria.
 - Sbloccare le linguette (indicate dalla freccia) per rilasciare il coperchio della scatola dei fusibili.

Le posizioni e i numeri dei fusibili del vano motore sono indicati sul lato interno del coperchio della scatola dei fusibili.

2. Scatola dei fusibili (superiore) nell'abitacolo: aprire il cassetto portaoggetti e rimuovere il pannello dal relativo rivestimento. Un'etichetta sul pannello indica i circuiti protetti e la posizione dei fusibili.
3. Scatola dei fusibili (inferiore) nell'abitacolo: rimuovere il pannello di accesso inferiore.
4. Scatole dei fusibili (superiore e inferiore) del bagagliaio: rimuovere il pannello dal rivestimento del lato sinistro del bagagliaio. Un'etichetta sul pannello indica i circuiti protetti e la posizione dei fusibili.
5. Scatola dei fusibili del bagagliaio (pianale inferiore) (se presente): sollevare il pianale del bagagliaio e rimuovere la ruota di scorta/alloggiamento del kit di riparazione degli pneumatici (vedere illustrazione). I numeri dei fusibili sono visualizzati sulla scatola dei fusibili.

SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI

- ⚠ Prima di sostituire un fusibile, disinserire sempre l'accensione ed escludere il circuito elettrico interessato.
- ⚠ Montare fusibili di ricambio omologati Land Rover dello stesso amperaggio e tipo oppure fusibili con specifiche uguali. L'uso di fusibili errati può danneggiare il sistema elettrico del veicolo e provocare un incendio.
- ⚠ Se il fusibile sostitutivo si brucia dopo il montaggio, fare controllare il sistema dal proprio concessionario/riparatore autorizzato.

Nota: Land Rover raccomanda che i relè siano sostituiti solo da personale qualificato.

Le pinzette di rimozione dei fusibili si trovano nella scatola dei fusibili dell'abitacolo. Stringere le pinzette sulla testa del fusibile e tirarlo per rimuoverlo. Il filo rotto all'interno del fusibile indica che il fusibile è bruciato e deve essere sostituito.

La scatola dei fusibili dell'abitacolo contiene alcuni fusibili di ricambio. Per maggiori informazioni, vedere l'etichetta della scatola fusibili.