

DESELEZIONE DELLA MODALITÀ VALET

1. Quando si entra nuovamente nel veicolo, selezionare **Valet**.
2. Immettere il PIN a 4 cifre e toccare il tasto **OK**.

Il messaggio **Modalità valet disattivata** viene visualizzato per indicare che il PIN è stato accettato.

- Il bagagliaio torna nello stato di sicurezza precedentemente impostato.
- Lo schermo a sfioramento viene abilitato.

Nota: qualora si dimenticasse il PIN, la modalità Valet potrà essere disattivata soltanto dal proprio concessionario/riparatore autorizzato.

FUNZIONI EXTRA

Questo menu consente la visualizzazione di funzioni aggiuntive per l'eventuale regolazione o attivazione/disattivazione, oppure a scopo informativo.

È possibile visualizzare più funzioni aggiuntive per volta, pertanto queste vengono visualizzate in ordine alfabetico. Usare i tasti software Avanti o Indietro per passare alla schermata successiva.