

2. Dopo aver aperto la presa d'aria utilizzando la rotellina, si può usare il comando direzionale per orientare il flusso dell'aria.

Nota: la presa d'aria può essere chiusa completamente solo con l'aiuto della rotellina. La presa d'aria può essere chiusa indipendentemente dalla posizione del comando direzionale.

- ❗ Non inserire o fissare elementi alle prese d'aria, ad esempio penne, deodoranti, ecc..
- ❗ Non esercitare una forza eccessiva mentre si utilizza la presa d'aria o la rotellina.

SEDILI RISCALDATI

Nota: i riscaldatori dei sedili consumano una quantità significativa di corrente della batteria. Possono essere attivati solo quando il motore è in funzione.

Nota: se in dotazione, i sedili posteriori riscaldati (non climatizzati) possono essere azionati soltanto tramite gli interruttori sul retro della console centrale.

Premere il pulsante del relativo sedile anteriore o posteriore riscaldato per accendere il riscaldatore del sedile desiderato all'impostazione massima; le 3 spie LED sul pulsante si accendono.

Premere una seconda volta per impostare il riscaldamento del sedile nella regolazione media; 2 spie LED si illumineranno.

Premere una terza volta per impostare il riscaldamento del sedile con l'impostazione minima; 1 spia LED si illuminerà.

Premere una quarta volta per spegnere il dispositivo.

SEDILI CLIMATIZZATI

Nota: i sedili climatizzati funzionano soltanto quando il motore è in funzione.

Premere il pulsante del relativo sedile climatizzato anteriore per attivarlo. Un menu a comparsa viene visualizzato sullo schermo a sfioramento.

Ventilazione con aria calda

- Toccare l'icona con la freccia su per attivare la ventilazione con aria calda al livello massimo (3 barre rosse).
- Toccare l'icona con la freccia giù una o due volte per ridurre la ventilazione (2 e 1 barre rosse).
- Toccare la freccia giù una terza volta per spegnere la ventilazione del sedile.

Ventilazione con aria fresca

- Toccare l'icona con la freccia giù per attivare la ventilazione con aria fresca al livello massimo (3 barre blu).
- Toccare l'icona con la freccia su una o due volte per ridurre la ventilazione (2 e 1 barre blu).
- Toccare la freccia su una terza volta per spegnere la ventilazione del sedile.

Selezione della zona del sedile

La selezione costante del tasto funzione **Zona sed.** consente di scorrere 3 opzioni relative alla zona del sedile: intero sedile, cuscino o solo schienale.