

SCATOLA FUSIBILI DEL BAGAGLIAIO

Scatola dei fusibili superiore

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
FB1	5	Marrone	Dinamica adattativa
FB2	15	Marrone	Modulo di comando del differenziale elettrico (E-diff)
FB3	10	Rosso	Centro messaggi
FB4	5	Marrone	Modulo di accesso
FB5	30	Verde	Dinamica adattativa
FB6	25	Trasparente	Portellone ad azionamento elettrico
FB7	5	Marrone	Ricevitore del riscaldatore ausiliario
FB8	5	Marrone	Interruttori del sedile del guidatore/passeggero
-	-	-	-
FB10	10	Rosso	Monitoraggio dei punti ciechi (BSM), telecamera posteriore
FB11	40	Verde	Amplificatore audio
FB12	-	-	-

Scatola dei fusibili inferiore

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
FA1	30	Verde	Modulo di comando del differenziale elettrico (E-diff)
FA2	15	Blu	Tergicristallo posteriore
FA3	5	Marrone	Modulo di comando del differenziale elettrico (E-diff)
FA4	10	Rosso	Telematica stradale
FA5	20	Giallo	Sedile guidatore riscaldato/climatizzato
FA6	20	Giallo	Sedile riscaldato/climatizzato del passeggero
FA7	5	Marrone	Modulo di rilevamento guadi
FA8	5	Marrone	Specchietto retrovisore interno ad attenuazione/assistenza abbaglianti
FA9	20	Giallo	Sedile riscaldato posteriore lato sinistro

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
FA10	20	Giallo	Sedile riscaldato posteriore lato destro
FA11	30	Rosa	Freno di stazionamento elettronico (EPB)
FA12	30	Rosa	Freno di stazionamento elettronico (EPB)

Scatola fusibili sottopianale

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
1	15	Blu	Schermo a sfioramento, Quadro comandi integrato anteriore
2	10	Rosso	Amplificatore audio
3	-	-	-
4	10	Rosso	Navigazione, sintonizzatore TV
5	15	Blu	Unità principale impianto audio
6	15	Blu	Pannello ingressi/uscite audio/video
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	15	Blu	Quadro comandi integrato anteriore e posteriore-riscaldamento e ventilazione
16	20	Giallo	Riscaldatore FBH