

4. Selezionare una categoria PDI rapido oppure **Altro** per visualizzare altri PDI. Toccare **OK** per confermare la selezione effettuata.
5. Viene visualizzata la mappa con le icone PDI. Scorrere la mappa sull'icona PDI, quindi toccare **Imp. destinaz.** per impostare e calcolare l'itinerario.
6. Toccare **Vai** per iniziare il viaggio.

*Nota: se necessario, i PDI selezionati possono essere nascosti selezionando **Menu Nav** seguito da **Nascondi PDI**.*

*Nota: le icone dei PDI possono essere visualizzate soltanto fino al livello di zoom di 1 km (½ miglio).*

## RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL SISTEMA

Dal menu di navigazione, premere **Altro...**, quindi selezionare **Impostaz. Nav**. Se sono state apportate delle modifiche alle impostazioni predefinite del sistema, usare questo menu per ripristinare le impostazioni originali.

## PREFERITI

Questa opzione consente di gestire le destinazioni come ufficio, casa o ristorante preferito.

Dal sottomenu dei preferiti delle località memorizzate, è possibile salvare fino a 400 preferiti.

1. Dal **Menu Nav**, toccare **Altro...**
2. Selezionare **Local. memoriz.**
3. Toccare **Preferiti**.
4. Per memorizzare un preferito, selezionare **Aggiungi** dal sottomenu.
5. Selezionare un metodo di immissione destinazione e confermare la località desiderata.

## DETTAGLI PREFERITI

1. Dal menu **Local. memoriz.**, selezionare **Preferiti**.
2. Selezionare **Modifica** o **Elimina**.
3. Toccare il preferito desiderato per visualizzarne i dettagli.
4. Selezionare il dettaglio da modificare. I dettagli includono **Attributo**, **Nome**, **Numero telefonico**, **Località** e **Icona**.

## CASA

1. Dal **Menu Nav**, toccare **Altro...**
2. Selezionare **Local. memoriz.**
3. Toccare **Posizione casa**.
4. Per memorizzare una posizione casa, selezionare **Aggiungi** dal sottomenu.
5. Selezionare un metodo di immissione destinazione per impostare la posizione casa. Toccare **OK** per confermare.
6. Toccare **OK** dal riepilogo dei preferiti; la posizione casa è ora impostata.

## CODICE POSTALE

Questa opzione non è disponibile per tutti i paesi.

1. Nella schermata **Menu Nav**, selezionare **Immiss. dest.**
2. Toccare **CAP**. Immettere il codice postale della tappa o destinazione tramite il tastierino. Il codice postale deve essere inserito con precisione, inclusi eventuali spazi o punteggiatura.
3. Dopo avere immesso il codice postale, toccare **OK**.

*Nota: questo include il codice postale completo per il Regno Unito.*