

3. Abbassare immediatamente il comando del tergicristallo per avviare il funzionamento a passata singola e inserire nuovamente l'accensione.  
Il tergicristallo si sposterà nella posizione di servizio.
4. Una volta installate le nuove parti, disinserire l'accensione. In questo modo, i tergicristalli torneranno nella posizione di riposo.

### REIMPOSTAZIONE DEI CRISTALLI

Se si scollega la batteria o se l'alimentazione viene interrotta, è necessario reimpostare i cristalli.

Una volta ripristinata l'alimentazione, eseguire la reimpostazione nel modo seguente:

1. Chiudere completamente il cristallo.
2. Rilasciare l'interruttore, sollevarlo nella posizione di chiusura e mantenerlo in questa posizione per 1 secondo.
3. Ripetere la procedura per ciascun cristallo.