

utilizzo di un itinerario memorizzato.....	195
opzioni di esclusione.....	133
programma dinamico.....	133
programma generico.....	132
programma sabbia.....	133
recupero.....	282
successiva pulizia.....	238
Guida in climi freddi	
filtro antiparticolato diesel (DPF).....	226
Guida per brevi tragitti	
filtro antiparticolato diesel (DPF).....	226
Guida vocale.....	189
<b>H</b>	
HomeLink.....	70
assistenza.....	72
cancellazione di tutte le programmazioni..	71
meccanismo di apertura cancello/porta.....	72
programmazione.....	70
programmazione del meccanismo di apertura	
porta garage.....	70
programmazione di dispositivi a codice	
variabile.....	71
programmazione di un singolo tasto.....	72
<b>I</b>	
Immissione della destinazione.....	188
codice postale.....	190
zona di ricerca.....	187
Impostazioni audio.....	144
Impostazioni dell'orologio	
audio standard.....	207
Impostazioni schermo	
intervallo di inattività.....	77
pop-up volume.....	77
screensaver.....	77
tema.....	77
InControl	
a distanza.....	179
app.....	180
panoramica.....	179
protezione.....	180
Indicatore del livello del carburante.....	45
Indicatori di direzione.....	54
spia.....	53
Informazioni sul traffico	
impostazione volume.....	207
rDS audio standard.....	206
Ingresso/uscita autostrada	
impostazione itinerario.....	191
Inserimento dell'accensione.....	96
Inserimento di una destinazione.....	188
Introduzione al presente manuale.....	2
Itinerario.....	188
dettagli preferiti.....	190
posizioni preferite.....	190
Itinerario facilitato.....	189
<b>K</b>	
Kit attrezzi.....	276
Kit di riparazione forature.....	271
istruzioni per l'uso.....	272
procedura di riparazione.....	272
sicurezza.....	271
Kit di riparazione pneumatici	
controllo delle pressioni.....	274
informazioni sulla sicurezza.....	271
procedura di riparazione.....	272
uso.....	272
<b>L</b>	
Lampadine	
fendinebbia posteriore.....	234
indicatore di direzione.....	233-234
luce di retromarcia.....	234
sostituzione di una lampadina.....	230
specifiche.....	295
Land Rover Assistance	
collegamento InControl.....	179
Lavavetri.....	60
fari.....	63
rabbocco del liquido.....	246
specifiche del liquido.....	246
Lavavetro	
controllo.....	246
rabbocco.....	246