

SENSORI DI RILEVAMENTO TRAFFICO IN RETROMARCIA

Il sistema RTD viene automaticamente disattivato se uno dei sensori viene oscurato parzialmente o completamente. Il pallino della spia color ambra si accende sugli specchietti retrovisori esterni e sul centro messaggi viene visualizzato il messaggio **Sensore traffico in retromarcia** ostruito.

Verificare che non ci sia niente sul paraurti posteriore e che questi sia sgombro da ghiaccio, brina, neve, fango o sporcizia. Vedere **237, SENSORI E TELECAMERE**.

Se viene rilevato un guasto in un sensore radar, una spia puntiforme color ambra compare sugli specchietti retrovisori esterni e sul centro messaggi viene visualizzato **Rilevamento traffico in retromarcia non disponibile**.

Nota: anche se il guasto rilevato riguarda il sensore radar su 1 solo lato del veicolo, l'intero sistema viene disattivato. Se il guasto è temporaneo, il sistema riprende a funzionare correttamente dopo aver spento e riacceso il motore.

In caso di guasto, consultare il proprio concessionario/riparatore autorizzato.